Dipl.-Ing.(FH) Markus Öhlenschläger

Vertikaler Lastabtrag

Leistungsbeschreibung des MicroFe-Moduls M161 Lastübergabe, Lastübernahme

Die Abtragung aller vertikal wirkender Belastungen vom Dach bis in die Gründung ist die wesentliche Aufgabe eines Tragwerkes. Neben den für die Nutzung und Ausführung zutreffenden Lastannahmen ist auch die Erfassung aller wesentlicher Bauteile von Bedeutung für eine korrekte Lastermittlung und Tragwerksplanung. Mit dem Zusatzmodul "M161 Lastübergabe, Lastübernahme" wird MicroFe PlaTo zum idealen und effizienten Hilfsmittel für den Geschossbau.



Wesentliches Ziel bei der Implementierung und Weiterentwicklung von MicroFe ist es, ein ideales Werkzeug für den Alltag des Tragwerksplaners anzubieten. MicroFe zeichnet sich daher durch ein hohes Maß an Praxisbezug aus. MicroFe liefert neben den ausgereiften und umfangreichen mechanischen Finite-Elemente-Grundlagen eine Vielzahl an ingenieurmäßigen Lösungen und Nachweisführungen. Genau durch diese Kombination wird MicroFe zu einem effektiven und wirtschaftlichen Werkzeug für den Tragwerksplaner. In der Regel werden Geschossdecken im üblichen Hochbau über 2D-FE-Berechnungen berechnet und nachgewiesen. Alle Lagerreaktionen wirken als Belastungen für folgende Geschosse.

Diese Arbeitsweise wird mit dem MicroFe-Paket "PlaTo" und dem Zusatzmodul "M161 Lastübergabe, Lastübernahme" aufgegriffen. Die Weitergabe von Lagerreaktionen als Belastungen für unterhalb liegende Geschossdecken wird in Sekunden durchgeführt. Zusätzlich entsteht mühelos eine korrekte und umfassende Lastermittlung für die Gründung des Tragwerks.

Modellierung und Auswertung des Tragwerks

Geometrie

Alle benötigten Optionen zur Modellierung eines 2D-Platten-Tragwerks mit MicroFe PlaTo werden über die Menüband-Register "Bauteile" und "Auflager" erreicht. Die Modellierung erfolgt hierbei positionsorientiert. D.h. alle Bauteile wie Decken oder Unterzüge werden als Bauteil-Positionen und alle Lager z.B. als Stützenlager- oder Wandlager-Positionen definiert. Die Summe aller Positionen bildet das FE-System, welches von MicroFe mit einem mechanischen FE-Netz ausgestattet wird.

0 G h 10				10G -	Tragwerksplanung		Au		
MicroFe	Start Bauteile	Auflager	Einwirkungen	Details FE-	Modell Ausw	irkungen Nachweise	Ansicht	Layout	Auss
	k 🕼	k	k 👠	k 🖍	🖒 🖄			P	1
Markieren	Stützen- Wand- lager lager	Stützen- lager	Stützen- Wand- lager lager	Stützen- Wand- lager lager	Punkt- Linien- lager lager	Bettungsziffer- Steifeziffer- verfahren verfahren	Volumen bettung	 Pfahl- gründung 	2
Auswahl	Stahlbeton	Stahl		Mauerwerk	Steifiakeiten	Flächenbettung	Volum	enbettuna	

Bild 1. Menüband-Register "Auflager"

Einwirkungen

Nach erfolgreicher Modellierung sind alle Belastungen auf das FE-Modell anzusetzen. Eigenlasten aus den Bauteilen werden durch MicroFe automatisiert bestimmt. Zusätzlich bieten z.B. die Plattenbauteile auch die Eingabe von Nutzlasten. Alle weiteren Belastungen auf die Platte werden in Form von Punkt-, Linien- oder Flächenlasten definiert. Der komplette Umfang der Belastungsmöglichkeiten wird im Register "Einwirkungen" des Menübandes aufgeführt.

Lastfall neu	Lastgruppe n	neu 🗙 EÚ		
🖃 💷 Gk - E	igenlasten			^
LE. LE	-1 - Eigengewicht			
- L <u>F</u> , #	1 LF-1 - aus '20G - La	stübergabe'		
— L F; #3	2 BS-Gk - aus Lastabti	rag		
L Ę; #3	2 LF-1 - aus '30G - La	istübergabe'		
🚾 Gk.H -	Wasserdruck			
💷 Gk.E -	Erddruck			
🗉 💷 Pk - Vi	orspannung			
QK.N	Nutziasten			
	-1 - Lastgruppe			
- IF: #	-2 - Lasu aii 11(206)-1 - aus '206	- Lastübergabe'		
-15 #	1](20G)-2 - aus '20G	- Lastübergabe		
- 15 #	1 (20G)-3 - aus '20G	- Lastübergabe'		
- U5 #	1 (20G)-4 - aus '20G	- Lastübergabe'		
— ц _я # — ц _я #	1 (20G)-4 - aus '20G 1 (20G)-5 - aus '20G	- Lastübergabe' - Lastübergabe'		
— ц; # — ц; # — ц; #	1 (20G)-4 - aus '20G 1 (20G)-5 - aus '20G 1 (20G)-6 - aus '20G	- Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe'		
#نچ نچ نچ #	1 (20G)-4 - aus '20G 1 (20G)-5 - aus '20G 1 (20G)-6 - aus '20G 1 (20G)-7 - aus '20G	- Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe'		v
	1 (20G)-4 - aus '20G 1 (20G)-5 - aus '20G 1 (20G)-6 - aus '20G 1 (20G)-7 - aus '20G	- Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe'		¥
پ بن	1 (20G)-4 - aus '20G 1 (20G)-5 - aus '20G 1 (20G)-6 - aus '20G 1 (20G)-7 - aus '20G 1 (20G)-7 - aus '20G 1 (20G)	- Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe'		~
پ پر	1 (20G)-4 - aus '20G 1 (20G)-5 - aus '20G 1 (20G)-6 - aus '20G 1 (20G)-7 - aus '20G 1 (20G)-7 - aus '20G 1 (20G) boc 1 20G) boc 1 20G)	- Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe'		~
Informationer	1 (20G)-4 - aus '20G 1 (20G)-5 - aus '20G 1 (20G)-6 - aus '20G 1 (20G)-7 - aus '20G 1 (20G)-7 - aus '20G 1 (20G)-7 - aus '20G 1 20C) - aus '20G	- Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe'		~
Lastfälle und	1(20G)-4 - aus '20G 1(20G)-5 - aus '20G 1(20G)-6 - aus '20G 1(20G)-6 - aus '20G 1(20G) - aus '20G 1(20	- Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe'		~
Lastfälle und	((20G)-4 - aus '20G ((20G)-5 - aus '20G ((20G)-6 - aus '20G) ((20G)-6 -	- Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe'		•
Lastgruppents	1(206)-4 - aus '206 1(206)-5 - aus '206 1(206)-5 - aus '206 1(206)-7 - aus '206 1(206)	- Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe'		~
Lastfalleyp	1 ((206)-4 - aus '20G 1 ((206)-5 - aus '20G 1 ((206)-5 - aus '20G 1 ((206)-7 - aus '20G 1 (206)-7 - aus '206)-7 -	- Lastübergabe' - Lastübergabe		~
Lastfalltyp	1(206)-4 - aus '206 (1(206)-6 - aus '206 (1(206)-6 - aus '206 (1(206)-7 - aus '206 (1(206)-7 - aus '206 (1(206)-7 - aus '206 (1006)-1 - aus '206)-	- Lastübergabe' - Lastübergabe		~
Lastfalltyp	1(206)-4 - aus 206 1(206)-5 - aus 206 1(206)-5 - aus 206 1(206)-7 - aus 206 1(206)-7 - aus 206 1(206)-7 - aus 206 au Einwirkungen gruppen in MicroFe p nur als Masse z zufällige Torsio Windlestfall	 Lastübergabe' Lastübergabe' Lastübergabe' Lastübergabe' Lastübergabe' uberücksichtigen nswirkung Windrichtung 		~
Lastfalkyp	1 (206)-4 - aus 206 1 (206)-5 - aus 206 1 (206)-5 - aus 206 1 (206)-7 - aus 206 1 (206)-7 - aus 206 1 (206)-7 - aus 206 a zu Einwirkungen gruppen in MicroFe P nur als Masse z 2 zufällige Torsio Windlastfall	- Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastübergabe' - Lastingen - Lastangriff		~

Bild 2. Lastfälle und Einwirkungen im FE-Modell

Innerhalb der Last-Positionen werden mehrere Lastfälle mit Lastwerten ausgestattet. Innerhalb der Belastungen bilden die Lastfälle die niedrigste Hierarchiestufe. Alle Belastungen innerhalb eines Lastfalles wirken gleichzeitig. Über Lastfallgruppen können auch ausschließende Lasten definiert werden. Lastfälle und Lastgruppen werden Einwirkungen zugeordnet, wodurch die automatische Kombination, unter Berücksichtigung von Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerten, ermöglicht wird.

											Ψ		
٩	- +	<u> </u>	> - ∓				10G - Tragwerks	planung	2019 - Pla	ttentragwerk -	MicroFe 2019	Ausg	abe
Mi	croFe	Sta	rt Bauteile	Auflag	ger Einwirkungen	Details	FE-Modell	Auswi	rkungen	Nachweise	: Ansicht	Layout	Verwa
	B	⊳	EW	_	1 A 🗖	Tem Stab	peraturlast temperaturlast	R		Neu	F	+++	Q
M	arkieren		Einwirkungen	Teilen	Punkt- Linien- Fläche last last last	n" 🕳 Vorsj	pannung	Setzen	Wander- last	Bearbeiten	Last- übernahme	Lastverteilungs- fläche	La m(
	Auswah	N I	Einwirkungen	Lastfelder	Stan	lardlasten			Lastbi	id	Lastabtrag	Lastverteilung	

Bild 3. Menüband-Register "Einwirkungen"

Ist bereits ein Deckensystem in einem oberhalb liegenden Geschoss vorhanden und bemessen, können die Lagerreaktionen in einem Zug als Belastung übernommen werden. Dies wird über die Schaltfläche "Lastübernahme" **1** möglich.

Ergebnisse

Nach erfolgreicher Berechnung des FE-Systems stehen eine Vielzahl von Ergebnissen bereit. Diese reichen von FE-bezogenen Informationen, über Auflagerreaktionen und Schnittgrößen, bis zu ingenieurmäßigen Bemessungen und Nachweisführungen. Die Ergebnisse gliedern sich in zwei Register des Menübandes:

- Das Register "Auswirkungen" zeigt die unmittelbaren Ergebnisse aus der FE-Berechnung. Die liegen i.d.R. charakteristisch und lastfallbezogen vor. Neben der lastfallbezogenen Darstellung können Ergebnisse kombiniert oder bezogen der Einwirkungszuordnung ausgewertet werden.
- Das Register "Nachweise" überführt die charakteristischen Ergebnisse in ingenieurgemäße Interpretationen und Nachweisführungen.

Lastübergabe und Lastübernahme verwenden

Nach der eigentlichen Bemessungsaufgabe in MicroFe, der Nachweisführung der Decken und Unterzüge, sind weitere Ergebnisse des Systems für die weitere Bearbeitung von besonderer Bedeutung. So sind alle Lagerreaktionen als Belastungen für im Tragwerk unterhalb angeordneter Bauteile zu berücksichtigen.

Innerhalb der mb WorkSuite stehen drei Varianten zur Übernahme von Lagerreaktionen als Belastungen zur Verfügung. Die "Einzelwertübernahme" bezieht sich auf einzelne Lastwerte eines Lagers. Als nächste Stufe bietet der "Lastabtrag" die einwirkungsbezogene Übernahme aller Lastanteile eines gewählten Lagers.

Speziell für MicroFe 2D-FE-Berechnungen (Paket MicroFe PlaTo) ermöglicht das Zusatzmodul "M161 Lastübergabe, Lastübernahme" die Übernahme aller Lastanteile aus allen Lager-Positionen eines MicroFe-Deckensystems. Alle Lager-Positionen werden mit ihren Lastwerten und geometrischen Lagern korrekt und umfassend als Belastung berücksichtigt.

Die Lastübergabe bezieht sich auf den Lastabtrag zwischen 2D-FE-Berechnungen. Die Übergabe konzentriert sich daher auf die vertikalen Beanspruchungen. Horizontale Lasten sind in 2D-FE-Modellen nicht vorhanden. Durch die getrennte Bearbeitung der 2D-FE-Systeme können Wechselwirkungen infolge Einspannungen nicht erfasst werden. Daher werden Momente an den Lagern nicht übertragen.



prüffähige und nachvollziehbare Ausgabe bereit. Geöffnet wird diese über das Menüband-Register "Auswirkungen", über den unteren Teil der Auswahlschaltflächen "Punktlager" oder "Linienlager", Eintrag "Lastübergabe" 2).

Zusätzlich befindet sich die Ausgabe der Lastübergabe in der standardmäßig vorhandenen "Ausgabe1" der Ausgabenverwaltung ③. Durch einen Doppelklick auf das Ergebnis "Lastübergabe" öffnet sich ebenfalls die gewünschte Dokumentation.

Mit einem Rechtsklick auf ein in der Ausgabenverwaltung vorhandenes Ergebnis, können dessen Eigenschaften ④ geöffnet und der Umfang der Übergabe bestimmt werden. Im Standardfall sind immer alle Lager-Positionen ausgewählt ⑤. Je nach Tragwerksstruktur kann der Inhalt der Übernahme in Bezug auf die beinhaltenden Positionen gesteuert werden.

Die Steuerung des Umfanges wird dann notwendig, wenn die Lagerreaktionen nicht nur auf ein, sondern auf mehrere MicroFe-Modelle aufgeteilt werden sollen.



Bild 5. Deckensystem über zwei Gebäudeteile

In Bild 5 ist ein Deckensystem erkennbar, das im linken Bereich den Gebäudeteil "A" und im rechten Bereich den Gebäudeteil "B" belastet. Der mittlere Bereich überbrückt einen Durchgang.

OK

Übernehmen Abbrechen Hilfe

✓ W-28 Wandlager (Ma ✓ W-30 Wandlager (Ma

Alle Positionen Filter

Hierzu wird in der Ausgabenverwaltung das Ergebnis "Lastübergabe" über das Kontextmenü (rechte Maustaste) dupliziert ③ und umbenannt. Im Anschluss werden über die Eigenschaften die gewünschten Lagerpositionen einzeln oder durch Gruppenauswahl bestimmt.

Lastübernahme im lastempfangenden System Die Lastübernahme im empfangenden FE-System wird über das Menüband-Register "Einwirkungen", Schaltfläche "Lastübernahme" durchgeführt. Der folgende Dialog bietet alle im Projekt vorhandenen Lastübergaben an.

Modell	Lastübergabe	Datum	
10G	Lastübergabe	23.10.18 10:09	
20G	Lastübergabe	22.10.18 17:30	
30G	Lastübergabe	22.10.18 15:22	
EG	Lastübergabe	22.10.18 17:31	
FS	Lastübergabe(3D)	22.10.18 12:30	
KG	Lastübergabe	22.10.18 12:30	
alalitianta Datai			
siektierte Datei			
10G@Lastübergabe			

Bild 6. Auswahl der Lastübernahmen

Lastübernahmen werden im MicroFe-Modell als eigenständiger Positionstyp aufgeführt. Innerhalb des Modells repräsentiert ein umhüllendes Rechteck alle übertragenen Linienund Punktlasten.



Bild 7. Inhalt der Lastübernahme

Die Eigenschaften beinhalten als wesentliche Eingabe die ausgewählte Lastübernahme. Darüber hinaus kann der Umfang beeinflusst werden.

- Wird die Lastübernahme lastfalltreu ② durchgeführt, werden die Lagerreaktionen lastfall- und einwirkungstreu auf das aktuelle Modell angesetzt. Somit kann das lastempfangende System die ungünstigste Laststellung exakt ermitteln.
- Mit der Entscheidung einwirkungstreu (Volllast) Lasten zu übernehmen, werden alle Lastfälle innerhalb der Einwirkungen summiert. Die einwirkungstreue Übernahme stellt eine Vereinfachung dar, bei der die Möglichkeiten der Suche der ungünstigsten Laststellung durch die Summierung der Lastfälle eingegrenzt werden.
- Zusätzlich kann die Übernahme der Restlasten
 gesteuert werden. Restlasten sind Lagerreaktionen von Lagerpositionen, die sich geometrisch außerhalb des lastempfangenden Modells befinden.



Bild 8. Eigenschaften der Lastübernahme-Positionen

Die Lastübergabe im lastbringenden Modell erfolgt immer lastfalltreu. Somit kann die Entscheidung zum Umfang der Übernahme gezielt im lastempfangenden Modell getroffen werden.

Besonders wenn mehrere Lastübernahmen durchgeführt werden, die evtl. Lastpfade aus übergeordneten Gebäudestrukturen wieder zusammenführen (Bild 5), wird es erforderlich, die Übernahme der Restlasten zu steuern. Die Übernahme der Restlasten sollte in diesen Fällen nur in einer Übernahme aktiviert werden.



Dokumentation der Lastübergabe und Lastübernahme

Sowohl im lastbringenden als auch im lastempfangenden MicroFe-Modell kann die Dokumentation der Lastwerte und des Lastangriffes erfolgen.

Die Dokumentation der Lastübergabe im lastbringenden Modell wird über das Register "Auswirkungen" als Teil der Lagerreaktionen erreicht. Die Lastübernahme im lastempfangenden Modell ist Bestandteil des Lastplanes, der über das Register "FE-Modell", Schaltfläche "Lasten" geöffnet werden kann.

Die Dokumentation (Bild 9) gliedert sich in drei Bereiche. Zuerst erfolgt die grafische Ausgabe der Lage der einzelnen Linien- und Punktlasten **(0**.

In der Folge erscheinen die Lastordinaten, getrennt nach Linien- und Punktlasten. Zur leichten Orientierung erhalten die Last-Positionen innerhalb der Lastübernahme dieselben Positionsnummern wie die Lager-Positionen (1) im lastbringenden Modell.

Im Standardfall werden alle Lastfälle lastfalltreu, sortiert nach der Einwirkungszugehörigkeit, aufgelistet **1**2. Die Lastfälle, die bereits durch eine Lastübernahme im lastbringenden Modell übernommen wurden, erhalten eine Nummer mit vorgestelltem "#" **1**3. Somit wird direkt erkennbar, dass in der Lastübernahme die Lagerreaktionen aus drei 2D-FE-Modellen **1**20 enthalten sind.

Zur besseren Lesbarkeit werden die einzelnen Lastfälle einwirkungsbezogen aufsummiert und als Summe zusätzlich in der Tabelle "Lastsummen" () dokumentiert. Hierbei werden die Lastfälle getrennt nach ihrer haltenden oder treibenden Wirkung sortiert.

Einwirkungstreue Lastübernahme

Wird die einwirkungstreue Lastübernahme gewählt (Bild 8), wird im lastempfangenden Modell je Einwirkung nur ein Lastfall aufgeführt. Bei dieser vereinfachenden Lastübernahme "Volllast" werden sowohl die haltenden als auch die treibenden Lastfälle immer gleichzeitig berücksichtigt.

Linienlasten	Position	EW	Lastfall	Art	p∧	p [kN/m
	W1.3	Gk	#1 gk	pt	-83.11	-95.12
		Qk.N	#1 qk.n	pt	-25.07	-21.2
		Qk.S	#2 (Qk.S)-A	pt	0.58	-3.6
		Qk.W	#2 (Qk.W)-090	pt	-0.42	4.9
	W2.3	Gk	#1 gk	pt	-64.27	-130.9
		Qk.N	#1 qk.n	pt	-15.44	-41.9
		Qk.S	#2 (Qk.S)-A	pt	-0.11	-1.9
		Qk.W	#2 (Qk.W)-090	pt	0.17	3.3
	W3.3	Gk	#1 gk	pt	-89.24	-99.3
		Qk.N	#1 qk.n	pt	-27.15	-26.0
		Qk.S	#2 (Qk.S)-A	pt	-0.46	-1.0
		Qk.W	#2 (Qk.W)-090	pt	0.85	1.7
	W4.3	Gk	#1 gk	pt	-140.48	-157.0
		Qk.N	#1 qk.n	pt	-22.14	-39.3
		Qk.S	#2 (Qk.S)-A	pt	-6.03	-0.8
		Qk.W	#2 (Qk.W)-090	pt	8.08	1.3
	W5.3	Gk	#1 gk	pt	-139.59	-126.5
		Qk.N	#1 qk.n	pt	-26.01	-22.2

Bild 10. Einwirkungstreue Lastübernahme

Fazit

Für den Büroalltag des Tragwerksplaners stellt die Lastübergabe in MicroFe eine erhebliche Arbeitserleichterung und Zeiteinsparung dar. Die strukturierte Ausgabe schafft die notwendige Nachvollziehbarkeit und dank der Wahl zwischen lastfall- und einwirkungstreu kann zwischen einer exakten oder vereinfachten, reduzierten Übergabe gewählt werden.

Dipl.-Ing.(FH) Markus Öhlenschläger mb AEC Software GmbH mb-news@mbaec.de

Weiterführende Informationen)	Preise und Angebote	
Video-Tutorials "MicroFe 2019 – M161 Lastübergabe, Lastübernahme" Teil 1: Lastübergabe erzeugen https://woutu.bo/b.xl.1s.gnav0		M161 Lastübergabe, Lastübernahme Leistungsbeschreibung siehe nebenstehenden Fachartikel	399,– EUR
Teil 2: Lastübernahme durchführen https://youtu.be/tb7XmbsjlrY		MicroFe comfort MicroFe-Paket "Platten + räumliche Systeme"	3.999,– EUR
Teil 3: Weitere Lastübernahmen <u>https://youtu.be/LEq5PNQnFal</u>		PlaTo MicroFe-Paket "Platten"	1.499,- EUR
Teil 4: Dokumentation <u>https://youtu.be/QxFC-serRE4</u>		Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderur vorbehalten. Alle Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. – Hard lizenz je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR). Folgelizenz-/Netz Anfrace. – Stand: November 2018	ngen und Irrtümer lock für Einzelplatz- werkbedingungen auf

Unterstütztes Betriebssystem: Windows 10 (64)