


mb AEC Software GmbH

BauStatik

Die Dokument-orientierte Statik



Vorwort

Dieses Handbuch möchte Ihnen den Einstieg in die **BauStatik** erleichtern. Weitergehende Informationen finden Sie in der Online-Dokumentation. Gerne dürfen Sie unser umfangreiches Schulungsprogramm nutzen, um Ihr Wissen zu vertiefen.

Weitere Infos: www.mbaec.de

Inhalt

1	Bauprojekte verwalten	
1.1	Bauvorhaben anlegen.....	5
1.2	Was leistet der ProjektManager?	6
1.3	Mit dem ProjektManager arbeiten	7
1.4	Verwaltung und mehr	8
2	Positionen eingeben	
2.1	Position anlegen.....	9
2.2	Das Arbeitsfenster	10
2.3	Geometrie erfassen	11
2.4	Einwirkungen definieren.....	12
2.5	Belastung festlegen	13
2.6	Bemessungsgrundlagen schaffen.....	14
2.7	Bewehrungsausgabe steuern	15
3	Mehrere Positionen rechnen	
3.1	Weitere Positionen anlegen	16
3.2	Zwischen Positionen navigieren	17
3.3	Positionen als Alternative und zum Lastabtrag	18
3.4	Projektweite Einwirkungen nutzen.....	19
3.5	Erweiterte Lastübernahme.....	20
3.6	Automatische Korrekturverfolgung	21
3.7	Positionen manuell rechnen.....	22
3.8	Weitere Positionen einordnen	23
3.9	Bemerkungen hinzufügen	24


4	Statik ausgeben	
4.1	Das Ausgabemanagement.....	25
4.2	MicroFe-Ergebnisse einfügen.....	30
4.3	Textdokumente einfügen (RTF-Dateien).....	31
4.4	Dokumente im Grafik-Format einbinden.....	32
4.5	Pläne im DXF/DWG-Format einbinden.....	33
4.6	Einzelnachweise mit Tabellenkalkulation.....	34
4.7	PDF-Dokumente einbinden.....	35
4.8	PDF-Formulare einfügen.....	36
4.9	Das MBFX-Austauschformat.....	37
4.10	Viewer-Ausgaben integrieren.....	38
4.11	Dokumentationsumfang einschränken.....	39
4.12	Statikpositionen sortieren.....	40
4.13	Leerseiten vorsehen.....	41
4.14	Mehrere Statik-Dokumente anlegen.....	42
5	Arbeiten optimieren	
5.1	Arbeitsfenster einrichten.....	43
5.2	Positionsvorlagen definieren.....	44
5.3	Positionen importieren.....	45
5.4	Mit Teilprojekten arbeiten.....	46

1 Bauprojekte verwalten

1.1 Bauvorhaben anlegen

Bevor Sie Ihre erste Statik-Position eingeben und berechnen, müssen Sie das zugehörige Bauvorhaben in Form eines Projekts im **ProjektManager** anlegen. Erst dann wird das entsprechende Anwendungsprogramm gestartet.

Die Projektinformationen zu Bauherrn, Architekt oder Tragwerksplaner stehen mit Anlegen des Projekts durchgängig allen Anwendungsprogrammen zur Verfügung. So landen die richtigen Angaben auf dem Titelblatt Ihrer Statik. Auch der Planstempel in den Entwurfs- oder Bewehrungsplänen bezieht seine Informationen automatisch aus den an zentraler Stelle eingegebenen Daten.



Allgemeine Projektdaten werden an zentraler Stelle eingegeben. Sie stehen dann in allen Anwendungsprogrammen zur Verfügung.

Hier kann man angeben, welche Anwendungen in diesem Projekt verwendet werden sollen.

1. Wählen Sie in der Menüleiste den Befehl **Projekt** → **Neu**. Ein Dialogfenster zur Eingabe der Projektdaten wird geöffnet. Es ist in mehrere Registerkarten untergliedert.
2. Geben Sie in der Registerkarte **Projekt** den Projektnamen sowie das Verzeichnis an, in dem das Projekt mit seinen Daten gespeichert werden soll.
3. Wählen Sie die **Anwendungsprogramme** aus, die für die Projektbearbeitung genutzt werden sollen.
4. Wechseln Sie in die anderen Registerkarten, um Angaben zu **Bauherr**, **Architekt** oder **Tragwerksplaner** zu machen.
5. Speichern Sie die Angaben mit **OK**.

Schritt für Schritt

- Das neu angelegte Projekt wird im Browserfenster angezeigt.
- Das Projektfenster mit den angegebenen Anwendungsprogrammen wird geöffnet. Die Registerkarte **Info** ist aktiv.

Tipps & Tricks

1.2 Was leistet der ProjektManager?

Sie kennen die Situation: Sie benutzen mehrere Anwendungsprogramme, um Ihre Pläne und statischen Berechnungen zu erstellen. Gerade wenn an diesem Prozess mehrere Personen beteiligt sind, kann die Übersichtlichkeit darunter leiden.


- Wer hat wo welche Daten unter welchem Namen abgelegt?
- Welche Dateien gehören eigentlich zum Bauvorhaben?
- Und wer verwaltet den gesamten Schriftverkehr?



Fragen wie diese brauchen Sie in Zukunft nicht mehr selbst zu beantworten. Denn diese Aufgabe übernimmt der **ProjektManager**. Wer das ist? Sie lernen ihn durch einen Doppelklick auf das Programm-Icon kennen.

Der ProjektManager organisiert und verwaltet Ihre Bauvorhaben in Form von Projekten. Er ist die **zentrale Plattform** Ihrer Arbeiten. Bevor Sie ein Anwendungsprogramm starten, definieren Sie zunächst das Projekt. Aus diesem werden dann die benötigten Anwendungsprogramme geöffnet.

Zentrale Projektverwaltung mit dem ProjektManager



Alles im Griff

- Sämtliche Anwendungsprogramme sind von zentraler Stelle aus im Zugriff: **ViCADO**, **BauStatik** und **MicroFe**.
- Die Kommunikation zwischen den einzelnen **Anwendungsprogrammen** ist sichergestellt. Projekte können durchgängig bearbeitet werden.
- Alle **Projektdateien** wie z. B. Projektname und Anschrift werden nur ein einziges Mal eingegeben und stehen in allen Anwendungsprogrammen zur Verfügung.
- Der gesamte Schriftverkehr, Lagepläne und Gutachten lassen sich projektbezogen verwalten.
- Alle **Verzeichnisse**, in denen die zum Projekt gehörenden Daten liegen, sind klar definiert. Fragen, wo sich welche Daten aktuell befinden, gehören der Vergangenheit an, auch über räumliche Grenzen hinweg.

Tipps & Tricks

- Der ProjektManager kann **lizenzfrei** auf jedem Rechner installiert werden. Einfacher kann die papierlose Kommunikation nicht funktionieren.

1.3 Mit dem ProjektManager arbeiten


Im ProjektManager werden alle erforderlichen Arbeiten am Projekt koordiniert. Mit seiner Hilfe lassen sich die Daten der einzelnen Anwendungsprogramme auf einheitliche Art und Weise bearbeiten. Der ProjektManager präsentiert sich übersichtlich in drei Fenstern:

Im Projekt-Browser werden in einer Baumdarstellung alle Projekte aufgeführt.

Verzeichnisse, die als Gruppe angelegt wurden, sind blau hervorgehoben: Projekte, die mit Ing+ 2010 erstellt wurden, sind dunkelrot dargestellt und durch ein entsprechendes Ordnersymbol gekennzeichnet. Projekte aus früheren Versionen sind orange markiert.

Alle für ein Bauvorhaben genutzten Anwendungsprogramme werden in Form von Registerkarten aufgeführt.

Über die rechte Maustaste öffnet sich beim Klick auf die Leiste ein Kontextmenü, über das Sie die Anwendung aus dem Projekt entfernen.



Projekte lassen sich fachlich in Teilprojekte untergliedern und damit durch mehrere Benutzer bearbeiten (siehe S. 46).

Eine Vorschau auf Modelle bzw. Positionen erleichtert Ihnen die Orientierung und Navigation im Projekt.

Per Mausclick haben Sie alle Positionen eines Projekts der BauStatik im Zugriff.

1. Schauen Sie sich einmal in Ruhe im ProjektManager um. Klicken Sie im Projekt-Browser auf das Verzeichnis **Beispiele 2010**. Hier sind einige Bauvorhaben beispielhaft aufgeführt.
2. Entpacken Sie eines der Projekte durch Doppelklick in das Verzeichnis **Beispiele 2010** und öffnen Sie es. Auf der rechten Seite werden Ihnen die darin genutzten Anwendungsprogramme angezeigt.
3. Wechseln Sie in die Registerkarte **BauStatik - COSTRUC**. Es werden alle Statik-Positionen zu dem gewählten Projekt angezeigt.

Schritt für Schritt

- Projekte lassen sich auch per Mausclick umbenennen oder kopieren. Hierbei bleibt die gesamte Projekt-Intelligenz mit all ihren Bezügen erhalten.

Tipps & Tricks

1.4 Verwaltung und mehr

Aufgrund der klaren Projektstruktur lassen sich die Daten Ihrer Projekte schnell wieder finden. Mit wenigen Klicks haben Sie Projekte geöffnet, Modelle und Positionen bearbeitet und Änderungen gespeichert.

Der **ProjektManager** kann aber noch mehr, als Ihre Daten übersichtlich zusammenzufassen und darzustellen.

- Der ProjektManager unterstützt den **elektronischen Datenaustausch** mit allen am Planungsprozess Beteiligten. Projekte oder auch Teile daraus lassen sich in gepackter Form als Anhang an eine E-Mail verschicken.
- Der ProjektManager erlaubt die projektbezogene **Verwaltung des gesamten Schriftverkehrs** zu einem Bauvorhaben.
- Projekte lassen sich leicht **archivieren**, denn der ProjektManager weiß, welche Daten zu einem Projekt gehören.

Datenarchiv anlegen/versenden



Schritt für Schritt

1. Um bspw. einzelne Statik-Positionen eines Projekts als Anhang einer E-Mail zu versenden, selektieren Sie diese im Programmfenster.
2. Führen Sie im Menü **Projekt** den Befehl **Senden an** aus.
3. Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Umfang der Sendung festlegen können. Da wir nur die markierten Positionen der BauStatik im Anhang berücksichtigen wollen, wählen Sie die Option **die ausgewählten Positionen (BauStatik - COSTRUC)**.
4. Bestätigen Sie das Dialogfenster mit **OK**.
5. Das eingestellte E-Mail-Programm wird geöffnet. Die Statik-Positionen sind bereits gepackt als Anhang eingefügt. Sie müssen also nur noch den Text Ihrer E-Mail verfassen und los geht's.

Tipps & Tricks

- Projekte werden über den Befehl **Projekt** → **Archiv** → **sichern** archiviert.
- Positionen lassen sich über das Kontextmenü auch direkt aus der Positionsliste heraus versenden. In diesem Fall öffnet sich gleich das E-Mail-Programm. Die selektierten Positionen sind gepackt als Anhang eingefügt.

2 Positionen eingeben

2.1 Position anlegen

Einzelne Bauteile innerhalb eines Bauwerkes werden als Positionen bezeichnet. Eine Position wird jeweils mit Hilfe eines Fragenkatalogs eingegeben und mit einem bestimmten Modul aus der BauStatik berechnet. Die Eingaben zur Position sind vom jeweiligen Modul abhängig.

Spezielle Optionen zum Anlegen neuer Positionen als Alternative oder zum Lastabtrag.

Die Liste der Berechnungsmodulare kann nach fachlichen Gesichtspunkten über die entsprechenden Registerkarten eingeschränkt werden.

Über dieses Symbol werden nur die lizenzierten Berechnungsmodulare angezeigt.

Für das Statik-Dokument werden automatisch ein Deckblatt und ein Inhaltsverzeichnis angelegt.

1. Wählen Sie im Projektfenster des ProjektManagers (siehe Seite 7) die Registerkarte **BauStatik-COSTRUC** und klicken Sie auf das Symbol **Position Neu**. Die BauStatik wird im Hintergrund gestartet.
2. Wir schränken im Beispiel die Liste der Module auf diejenigen des Massivbaus ein und wählen in der Auswahlliste das Modul **S351 Stahlbeton-Durchlaufträger**.
3. Jede Position wird auf der Basis einer Vorlage angelegt. Im Beispiel wählen wir die Vorlage **Stahlbeton-Plattenbalken, symmetrisch**.
4. Geben Sie die **Positionsnummer** (hier UZ-5) und die **Positionsbezeichnung** (hier **Stahlbetonunterzug**) ein und bestätigen Sie mit **OK**. Die Position wird zusammen mit dem Statik-Dokument angelegt.

Schritt für Schritt

- Neue Positionsvorlagen können leicht aus vorhandenen Statikpositionen hergeleitet werden. Wie Sie hierbei vorgehen, erfahren Sie auf Seite 44.

Tipps & Tricks

2.2 Das Arbeitsfenster


In der BauStatik arbeiten Sie grundsätzlich auf Dokument-Ebene. Dies ist bereits von Beginn an erkennbar, da zusammen mit der ersten Position zugleich das gesamte Statik-Dokument mit Deckblatt und Inhaltsverzeichnis angelegt wurde. Das Arbeitsfenster ist in unterschiedliche Bereiche gegliedert.

Der **Ausgabebereich** enthält die Statik-Dokumente des Projekts. Standardmäßig werden zwei Dokumente angelegt, welche die gerade zur Bearbeitung geöffnete Position oder alle Positionen der Statik enthalten.

Im Fenster **Projekt** werden alle Statik-Positionen des aktuellen Projekts aufgeführt. Dies dient der Navigation innerhalb der Statik.

Im Fenster **Eingabe** erfolgen alle Angaben zur Position. Diese sind thematisch in Kapitel gegliedert, die inhaltliche Abschnitte der Eingabe darstellen.

Die Fenster **Texthilfe** und **Grafische Hilfe** unterstützen die Eingabe durch textliche Erläuterungen oder Skizzen.



Das Fenster **Feldeigenschaften** bietet ausführliche Informationen zu einem Eingabefeld als editierbare Zeichenkette (bspw. Rechenausdrücke einer Kalkulation oder die Herkunft einer Lastübernahme). Das Fenster **Projekthinweise** enthält Meldungen bspw. bei Spannungsüberschreitungen.

Schritt für Schritt

1. Klicken Sie im Eingabebereich in die einzelnen Felder. Sie erkennen, dass die Fenster **kontextsensitiv** zueinander sind. Es wird immer die aktuell benötigte grafische oder textliche Hilfe angezeigt.
2. Die Fenster lassen sich Windows-konform frei platzieren, in ihrer Größe verändern und schließen. Geübte Anwender werden evtl. die Texthilfe wegschalten, um mehr Platz für die Eingabe zu haben.

Tipps & Tricks

- Die neu angelegte Position ist in der Ausgabe dargestellt und auf Basis der in der Vorlage hinterlegten Daten bereits gerechnet.
- Es wurde automatisch ein Inhaltsverzeichnis und ein Deckblatt angelegt, das alle im ProjektManager getroffenen Angaben über Bauvorhaben, Architekt etc. enthält.

2.3 Geometrie erfassen

Die **Positionseingabe** ist denkbar einfach, das Handling immer gleich, unabhängig davon, ob Sie ein Fundament, einen Durchlaufträger oder die Holzkonstruktion im Dach beschreiben. Die Eingabe erfolgt über einen **Fragenkatalog**, der thematisch in verschiedene Kapitel gegliedert ist.

Die Eingabe wird erleichtert durch Vorlagen, die beim Anlegen einer neuen Position ausgewählt werden und bereits eine komplette Eingabe beinhalten. Der Eingabeaufwand beschränkt sich dann auf die individuellen Anpassungen der Eingaben an das konkrete Bauteil. Schließlich werden im Regelfall viele Eingaben immer gleich zu beantworten sein, wie bspw. Eingaben zur Beton- oder Stahlgüte, Holzart, zulässige Spannungen, Querschnitte. Das trägt zu einer schnellen und effektiven Bearbeitung bei.

Hier sind **Positionsnummer** und **Positionsbezeichnung** ausgewiesen. Der Stern bedeutet, dass die Position verändert, aber noch nicht gespeichert wurde.

Jede Frage wird mit einem beschreibenden Titel eingeleitet.

Vor dem **Eingabefeld** wird die Kurzbezeichnung der Eingabe angezeigt, dahinter die zu verwendende Maßeinheit.

Neben numerischen Eingabefeldern begegnen Ihnen auch Ja/Nein-Felder, feste Auswahllisten, Kontrollkästchen oder Textfelder.

Statt Zahleneingaben sind über die **rechte Maustaste** auch Kalkulationen, Übernahmen oder Zusammenstellungen möglich.

1. Der Stahlbetonbalken ist mit wenigen Zahlen beschrieben. Da Standardwerte bereits über die Vorlage vordefiniert sind, genügt es, die Geometrie festzulegen. Geben Sie hierzu im Kapitel **System** die Feldlängen und die Auflagerarten ein.
2. Befinden Sie sich im letzten Eingabefeld einer Zeile, erhalten Sie durch Drücken der **Enter**-Taste eine neue Zeile mit Eingabefeldern. Beim Verlassen eines Eingabefeldes werden die eingegebenen Werte auf ihre Zulässigkeit hin geprüft.

Schritt für Schritt

- Nach jeder Eingabe wird die Position automatisch im Hintergrund ohne Unterbrechung der Eingabe gerechnet. Sie haben also gleich eine Kontrolle der Eingabe und Ergebnisse der gerade bearbeiteten Position.
- Durch Doppelklick auf das Zahnradsymbol in der Statusleiste kann die automatische Berechnung deaktiviert werden.

Tipps & Tricks



2.4 Einwirkungen definieren

Gemäß des Teilsicherheitskonzeptes verlangt die DIN 1055-100 unterschiedliche Einwirkungskombinationen in Abhängigkeit vom zu führenden Nachweis. Darin werden die beteiligten Lasten mit verschiedenen Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten berücksichtigt, je nach ständiger und vorübergehender, außergewöhnlicher, seltener, häufiger oder auch quasi-ständiger Bemessungssituation.

Das alles erledigt die BauStatik automatisch. Es werden lediglich Angaben zu den Einwirkungen und eine Zuordnung der Lasten zu den einzelnen Einwirkungen benötigt.

Diese Tabelle dient der Definition der einzelnen Einwirkungen: ständige Lasten, Nutzlasten, Verkehrslasten etc.

Befinden Sie sich im letzten Eingabefeld einer Tabellenzeile, wird durch Drücken der **Enter**-Taste eine neue Tabellenzeile angelegt.

	Name	Typ	Kommentar	+/-	feldweise	Gruppe
1	Gk.	Ständige		nein	gleichzei	
2	Qk.N	Kategorie		nein	feldweise	

Schritt für Schritt

1. Klicken Sie im Eingabefenster auf die Registerkarte **Einwirkungen**.
2. Definieren Sie Einwirkungen, die Sie später den einzelnen Lasten zuordnen werden. Die Typisierung (nach DIN 1055-100, Tab. A.2) wird über das Auswahllistenfeld **Typ** vorgenommen. **Name** und **Kommentar** können frei gewählt werden.
3. Wählen Sie in der Spalte +/- den Eintrag **Nein**, wenn die Einwirkung bei der Überlagerung nur mit positiven Vorzeichen berücksichtigt werden soll.
4. Legen Sie weiterhin fest, ob die Lasten dieser Einwirkung feldweise aufgeteilt werden oder gleichzeitig wirken sollen.
5. Wird bei mehreren Einwirkungen in der Spalte **Gruppe** die gleiche Nummer eingetragen, so schließen sich diese Einwirkungen bei der Einwirkungskombination aus und wirken somit nie gleichzeitig.

Tipps & Tricks

- Auf Basis dieser Einwirkungs- und Lastdefinition erfolgt der einwirkungstreue Lastabtrag auf charakteristischem Lastniveau auch zwischen Positionen verschiedener Baustoffe und Normen.
- Einwirkungen können auch positionsübergreifend angelegt, verwaltet und im Ausdruck dokumentiert werden (siehe Seite 19).
- Zur Bemessung und Nachweisführung können ebenso **eigenständige, individuelle Einwirkungskombination** für Lasten auf Designniveau vorgegeben werden. Solche Kombinationen werden parallel zu ggf. vorhandenen automatisch gebildeten Kombinationen gleichen Kombinationstyps in den Bemessungen und Nachweisen berücksichtigt. Damit kann die Berücksichtigung bestimmter Kombinationen erzwungen werden. Auch Beispiele mit vorhandenen Bemessungslasten können nachvollzogen werden.

2.5 Belastung festlegen

Für jede Einwirkung können verschiedene Lasten angegeben werden. Zur Auswahl stehen je nach BauStatik-Modul Gleichstreckenlasten, Blocklasten, Trapezlasten, Deckenlasten, Einzellasten, Einzelmomente, Temperaturdifferenz oder Auflagerverschiebungen. Die einzelnen Lastgrößen können unterschiedlich definiert werden:

- Sie können die Lastgröße **manuell** in das entsprechende Feld eintragen.
- Per **Lastübernahme** z.B. Auflagerreaktionen anderer Positionen übernehmen
- Mehrere manuelle Eingaben und Lastübernahmen können in der **Zusammenstellung** als arithmetische Ausdrücke definiert werden. Das Ergebnis wird übernommen.

	Beschreibung	Formel	Ergebnis
1	Verkleidung	0.35*0.1	0.035
2	Installationen	0.2	0.200
3	Lagerreaktion aus Decke	18.960	18.960
4			

Summe: 19.20

Übernehmen als: 0.035 kN/m

In diesem Fenster können Sie **Zusammenstellungen** bspw. aus selbstdefinierten Lasten, aus Auflagerreaktionen anderer BauStatik-Positionen sowie aus MicroFe-Modellen vornehmen.

	EW	q [kN/m]
1	Gk	(19.195)
2	Gk-N	9.000

Lastgrößen, die aus einer Zusammenstellung oder einer Übernahme resultieren, werden in runden Klammern dargestellt.

1. Definieren Sie zunächst den Lastansatz aus dem Eigengewicht des Bauteils und ordnen Sie diesem die Einwirkung **Gk** zu. Die Auswahlliste **EW** enthält die zuvor definierten ständigen Einwirkungen.
2. Um weitere Lasten einzugeben, wählen Sie im Feld **Art** den Lasttyp aus (hier **Gleichlast**). Die Eingabe erfolgt lastangriffsbezogen. Das heißt: Zunächst wird der Lastangriff über seine Lage definiert. Anschließend erfolgt abhängig vom Lasttyp die tabellarische, einwirkungsbezogene Eingabe der Belastungen.
3. Definieren Sie die Lastgröße durch **Eingabe** des numerischen Wertes oder über eine **Zusammenstellung**. Klicken Sie hierzu auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste **Eingabe**. Bei selbst definierten Lasten werden Sie die einzelnen Lastzeilen direkt in der Tabelle eingeben und mit **OK** übernehmen. Die Angaben sind mit den Feldern der Registerkarte **Formel** synchronisiert.

Schritt für Schritt



- In der Zusammenstellung können Sie Ihre Angaben auch über die unteren Registerkarten machen. In diesem Fall sind die entsprechenden Werte mit **Übernehmen** in die aktuelle Lastzeile zu überführen.
- Nutzen Sie vordefinierte **Standardlasten**, die in der gleichnamigen Registerkarte aufgeführt sind.

Tipps & Tricks

2.6 Bemessungsgrundlagen schaffen

Die BauStatik arbeitet in einzelnen Bereichen wie bspw. Holzbau, Stahlbetonbau, Stahlbau auf dem aktuellen Stand der nationalen Normung. Grundlage für jeden Bereich ist somit das Teilsicherheitskonzept DIN 1055-100.

Alle werkstoffbezogenen bemessungsrelevanten Eingaben erfolgen in den beiden Kapiteln **Material/Querschnitt** und **Nachweise**.

Die Betondeckung kann einfach und kompakt durch die Auswahl einer oder mehrerer für das Bauteil anzusetzender **Expositionsklassen** nach DIN 1045-1 gesteuert werden.

The image shows two dialog boxes from a software application. The left dialog, titled 'Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung', has three sections for corrosion protection based on different environmental factors. The right dialog, titled 'Eingabe : UZ-5 - Stahlbetonunterzug *', is for material and cross-section input. It includes tabs for 'Vorbemerkung', 'System', 'Einwirkungen', and 'Belastung'. The 'Material/Querschnitt' tab is active, showing options for material type, concrete strength class (C 25/30), and reinforcement type (BST 500SA). It also features a table for 'Rechteckquerschnitt' and 'Zusatzangaben Plattenbalken', and a section for 'Expositionsklassen' with a table showing 'Seiten' (umlaufend), 'Angriff' (100000), and 'c_min' (mm).

Das Arbeiten mit **Expositionsklassen** ist intuitiv, da nur die Umweltbedingungen kategorisiert werden müssen, die auf das Bauteil wirken.

Schritt für Schritt

1. Legen Sie im Kapitel **Material/Querschnitt** die Betonfestigkeitsklasse, die Stahlsorte für die untere und obere Längs- bzw. Querkraftbewehrung, die Bewehrungsachsen etc. über die entsprechenden Auswahllistenfelder fest.
2. Die Betondeckung kann bequem über Expositionsklassen angegeben werden. Öffnen Sie das entsprechende Dialogfenster durch Klick auf das Kreuz und legen Sie die gewünschte Klasse fest.
3. Wechseln Sie in das Kapitel **Nachweise** und prüfen Sie, ob die Vorbedingungen für die Ermittlung der **Bemessungsschnittgrößen** zutreffend sind.

Tipps & Tricks

- Sollten Betondeckungen gewünscht sein, die über den Dialog nicht einzustellen sind, besteht die Möglichkeit, Zahlenwerte vorzugeben.
- Soll der Nachweis zur Einhaltung der Rissbreiten für die vorhandenen Stahlbetonquerschnitte geführt werden, sind die entsprechenden Fragen im Eingabefenster zu beantworten.

2.7 Bewehrungsausgabe steuern

Im Kapitel **Bewehrung** lässt sich ausgehend von den Bemessungsgrundlagen auf die Bewehrungswahl Einfluss nehmen. Das Modul unterstützt unterschiedliche Verfahren zur Bewehrungswahl:

- **Ohne Staffellung:** Für jedes Feld und alle Auflager wird eine Bewehrung gewählt, die mindestens die maximal erforderliche Bewehrung abdeckt.
- **Unabhängige Staffellung:** Die Bewehrungsanordnung der Zug- bzw. Querkraftdeckungslinie wird möglichst genau angepasst. Die Staffellung über den Stützen bzw. in den Feldern erfolgt unabhängig voneinander.
- **Abhängige Staffellung:** Arbeitet analog zur unabhängigen Staffellung. Es wird jedoch versucht, für alle Felder und Stützen eine einheitliche Wahl von Durchmessern und Anzahl der Längseisen zu finden.

	von Feld	bis Feld	min n	max n	min d_s [mm]	max d_s [mm]
1	ERSTE	LETZTE	2	10	12	28

Hier legen Sie das Verfahren für die **Bewehrungswahl** fest.

Hier können Sie **Durchmesser** definieren, die von den Standarddurchmessern abweichen.

Mit diesen Parametern wird die Bewehrungswahl für die **Zulagenbewehrung** bezüglich der minimalen bzw. maximalen Stabanzahl und des minimalen und maximalen Stabdurchmessers gesteuert.

1. Legen Sie in einem ersten Schritt die Bewehrungswahl für den Durchlaufträger fest, indem Sie die entsprechende Option wählen.
2. Treffen Sie Ihre Einstellungen für die **Längsbewehrung**. Es werden alle Standarddurchmesser berücksichtigt. Die Bewehrungswahl erlaubt für jedes Feld die Angabe von Ober- und Untergrenzen von Stabdurchmesser und Stabanzahl der oberen und unteren Bewehrung.

Schritt für Schritt

- Für die **Querkraftbewehrung** lassen sich die maximalen und minimalen Längsabstände, der Mindestdurchmesser sowie die Schnittigkeiten definieren.

Tipps & Tricks


3 Mehrere Positionen rechnen

3.1 Weitere Positionen anlegen

Weitere Positionen werden direkt in der BauStatik angelegt. Der Navigationsbaum wird entsprechend ergänzt und mit der Positionenliste im ProjektManager synchronisiert. Die Positionen werden bei jeder Eingabe neu berechnet und im Ausgabebereich dargestellt. Durch die Vorlagetechnik steht für neue Positionen bereits eine vollständige und berechenbare Eingabe zur Verfügung.

Alle Positionen werden in den Navigationsbaum eingefügt und berechnet im Statik-Dokument dargestellt.

Dieses Dokument beinhaltet nur die Ausgabe der gerade zur Bearbeitung geöffneten Position.



Schritt für Schritt




1. Für die folgenden Szenarien werden zwei weitere Positionen angelegt. Klicken Sie hierzu in der Symbolleiste auf das Symbol **Neu** und wählen Sie darin den Befehl **Position neu**. Alternativ hierzu können Sie auch mit der rechten Maustaste in den Navigationsbaum klicken und den Befehl **Neue Position** wählen.
2. Wählen Sie zunächst das Modul **S408** und speichern Sie die Position unter der Nummer **ST-7** und der Bezeichnung **Stb.-Stütze**. Es werden die für die Standardvorlage hinterlegten Werte herangezogen.
3. Legen Sie analog eine Position für das Fundament an. Es soll auf dem Modul **S537** basieren und unter der Nummer **F-7** sowie der Bezeichnung **Einzelfundament** gespeichert werden. Wählen Sie eine Dicke von **30 cm** und eine Stützenabmessung von jeweils **30 cm**.

Tipps & Tricks

- Die im Navigationsbaum angezeigten Unterkapitel einer Position dienen der Navigation im Dokument.
- Für die Positionseingabe nutzen Sie die Kapitel im Eingabefenster.

3.2 Zwischen Positionen navigieren

Durch die Arbeitsweise der „Dokument-orientierten Statik“ ist eine durchgängige Projektbearbeitung möglich. Alle Positionen einer Statik lassen sich schnell und komfortabel per Mausklick aufrufen, prüfen und bearbeiten. Sie haben also immer das Ganze im Blick, ohne das Detail aus den Augen zu verlieren.



In diesem Dokument werden alle Positionen in der Statik ausgegeben.

Dieser Befehl im Kontextmenü gibt das Kapitel unterhalb der Cursor-Position frei und der Navigationsbaum wird entsprechend aufgeklappt.

Ein Doppelklick auf eine Position öffnet diese für die Bearbeitung.
Ein einfacher Klick dient der Navigation innerhalb der Statik.

1. Klicken Sie im Anzeigebereich auf die Registerkarte **Dokument1**. Es werden alle Positionen des Bauprojekts der Reihe nach dargestellt. Im Navigationsbaum erscheinen diese als sichtbares Zeichen dafür jetzt schwarz gefärbt.
2. Selektieren Sie im Navigationsbaum eine Position oder ein Unterkapitel der Position. Die entsprechende Stelle wird angesprochen und im Gesamtdokument dargestellt.
3. Ein Doppelklick auf eine Position oder ein Unterkapitel der Position hingegen aktiviert diese für die Eingabe.

Schritt für Schritt

- Sobald Sie die Gesamtansicht der Statik eingestellt haben, erhalten die einzelnen Kapitel und Unterkapitel im Navigationsbaum Seitenangaben.
- Sie können innerhalb des Dokumentes beliebig blättern und sich die Ergebnisse der verschiedenen Positionen ansehen. Zur Bearbeitung der gerade betrachteten Position gelangen sie auch über das Kontextmenü im Dokument.

Tipps & Tricks

3.3 Positionen als Alternative und zum Lastabtrag


Alternativpositionen und Positionen zum Lastabtrag sollen helfen, noch mehr Effizienz in die Eingabe zu bringen. **Positionen zum Lastabtrag** helfen, die Lastübernahme weitgehend zu automatisieren.

Neue Position...
... zum Lastabtrag.

Hier erfolgt die Auswahl der **lastbringenden** Position.

Es werden abhängig von der ausgewählten Position die für einen Lastabtrag **sinnvollen Module** (hier Stütze, Träger, Wand) vorgeschlagen.

Bereits beim Anlegen der Position werden alle charakteristischen Lasten einwirkungsgetreu in der **lastempfangenden** Position eingetragen.



Schritt für Schritt

Alternativpositionen basieren auf bestehenden Positionen und dienen Alternativberechnungen.

1. Im Beispiel soll der Stahlbetonunterzug alternativ als Stahlbauteil dargestellt und gerechnet werden. Um die Alternativposition **UZ-5_A1** anzulegen, markieren Sie den Stahlbetonunterzug im Navigationsbaum.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol **Neu** und wählen Sie den Befehl **Position als Alternative**. Es werden nur die Module angeboten, die für eine Alternativberechnung der gerade aktiven Position sinnvoll sind.
3. Es sind jetzt nur noch die für die Bemessungssituation maßgeblichen Werkstoffinformationen in den Registerkarten **Material/Querschnitt** und **Nachweise** einzugeben. Die Alternativposition wird sofort berechnet.
4. Die Lastweiterleitung von der Alternativposition an die Stütze erfolgt über eine separate Position **ST-7_A1**. Sie haben den Unterzug **UZ-5_A1** markiert. Wählen Sie über das Symbol **Neu** den Befehl **Position zum Lastabtrag**.
5. Geben Sie an, von welchem Auflager der aktiven Position die Lasten übernommen werden. Im Beispiel erhält die Position **ST-7_A1** alle Lasten von Position **UZ-5_A1**.
6. Nehmen Sie anschließend für die neue Position **ST-7_A1** noch die Eingaben zum System vor und passen Sie Querschnitt und Bemessung an.

Tipps & Tricks

- Um den Ausgabeumfang der Statik zu reduzieren, lassen sich redundante Daten von Alternativpositionen wie bspw. Belastungen oder charakteristische Schnittgrößen ausschalten (siehe Seite 39).

3.4 Projektweite Einwirkungen nutzen

Einwirkungen und Lasten lassen sich mit Hilfe des Moduls **S026** auch an zentraler Stelle im Statik-Dokument definieren und dokumentieren. Jede Position kann somit auf die Einwirkungen einer **S026-Position** zugreifen und mit denselben Einwirkungen arbeiten.

Die über eine **S026-Position** definierten Lasten und Einwirkungen werden wie jede andere Statik-Position verwaltet. Die Dokumentation erfolgt in der vorangestellten Vorbemerkung des Statik-Dokuments. Damit entfallen die sich in allen Positionen ständig wiederholenden Ausgaben der Einwirkungsdefinitionen.

Projektweit definierte Einwirkungen können in jede andere Position übernommen werden.

Hierzu wird die entsprechende S026-Position ausgewählt.

Bei doppelt definierten Einwirkungen hat die projektweite Definition Vorrang. Die vorhandene gleichnamige lokale Definition wird deaktiviert.

1. Legen Sie im Beispiel eine Vorbemerkung auf der Basis des Moduls **S026** an. Klicken Sie hierzu in der Symbolleiste auf die Auswahlliste **Neu** und führen Sie darin den Befehl **Position neu** aus.
2. Wählen Sie aus der Liste der Module das Modul **S026** und die Vorlage **Nutzlasten und Einwirkungen für Bürogebäude**. Vergeben Sie für die Position die Positionsnummer **VB-1** und die Positionsbezeichnung **Belastungen und Einwirkungen**. Die Position enthält neben den Einwirkungen vom Typ **Gk** und **Qk.N** auch die Einwirkungstypen für Windlast (**Qk.W**) und Schneelast (**Qk.S**).
3. Ordnen Sie die projektweit definierten Einwirkungen der Position **UZ-5** zu. Öffnen Sie die Statik-Position durch Doppelklick für die Bearbeitung. Die Zuordnung erfolgt auf der Registerkarte **Einwirkungen** im Bereich **Projektweite Einwirkungen**.


Schritt für Schritt

- In jeder Position können **Einwirkungen** auch weiterhin **lokal** definiert werden. Sie ergänzen so die übernommenen Einwirkungen.

Tipps & Tricks

3.5 Erweiterte Lastübernahme

Für jede Lasteingabe kann eine Auflagerkraft aus einer anderen Position übernommen werden. Für den vollständigen Lastabtrag ist diese Lastübernahme für jede Auflagerreaktion einzeln durchzuführen. Mit der „Erweiterten Lastübernahme“ geht das wesentlich komfortabler, weil alle Auflagerreaktionen der lastbringenden Position mit einem Vorgang komplett als Lastübernahme eingetragen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Position, aus der die Belastung übernommen wird, auch berechnet worden ist.



Durch die Auswahl der lastbringenden Position werden alle Lasten einwirkungsgetreu an die lastempfangende Position weitergeleitet. Die nebenstehenden Übergabepunkte werden hierbei unterstützt.



lastbringend		lastempfangend
Dach S101, S102, S116, S322	an	Balken S166, S305, S320, S325, S341, S351, S355
Balken S166, S305, S320, S325, S341, S351, S355	an	Stütze S131, S403, S404, S407, S408, S409, S459, S468
Balken S166, S305, S320, S325, S341, S351, S355	an	Wand S451, S456, S457, S518
Pfette S162, S163	an	Binder S101, S102, S116, S172, S173, S653
Wand S420, S421, S456, S457, S516, S517, S518	an	Fundament S501, S511
Stütze S131, S403, S404, S407, S408, S409, S459, S468	an	Fundament S537
Balken S166, S305, S320, S325, S341, S351, S355	an	Balken S166, S305, S320, S325, S341, S351, S355

Schritt für Schritt

1. Das folgende Beispiel zeigt die Stahlbetonvariante des Unterzugs, also die Lastweiterleitung von Position **UZ-7** auf Position **ST-7**. Geben Sie die Position **ST-7** durch Doppelklick für die Bearbeitung frei.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol **Erweiterte Übernahme**. Wählen Sie im nachfolgend angezeigten Dialogfenster die lastbringende Position **UZ-5 - Stahlbetonunterzug** aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Alle charakteristischen Lasten, die in der lastbringenden Position **UZ-5** vorliegen, werden einwirkungsgetreu in die lastaufnehmende Position **ST-7** übernommen. Für jede in der Position **ST-7** definierte Einwirkung werden in der Registerkarte **Belastung** automatisch die Lasten eingetragen.

Tipps & Tricks


- Zur Kennzeichnung einer Übernahme ist der Wert in runde Klammern gefasst. Durch Doppelklick im Eingabefeld kann das Dialogfeld aufgerufen und die Übernahme verändert werden.
- Die **Erweiterte Übernahme** kann **beliebig oft** ausgeführt werden. Auf diesem Wege lassen sich bequem Lasten von mehreren lastbringenden Positionen übernehmen.
- Überall da, wo die Erweiterte Lastübernahme nicht greift, kann die Lastübernahme für die jeweilige Einwirkung auch auf manuellem Wege erfolgen. Hierzu ist in der Registerkarte **Belastung** das entsprechende Lastfeld zu selektieren. Öffnen Sie das Übernahmefenster, indem Sie in der Symbolleiste **Eingabe** auf das Symbol **Übernahme** klicken und wählen Sie die Position, von der das Ergebnis übernommen werden soll.



3.6 Automatische Korrekturverfolgung

Jedesmal, wenn die Eingabe einer Position verändert wird, erfolgt die Berechnung dieser Position automatisch und im Hintergrund. Darüber hinaus werden alle Positionen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu der gerade berechneten Position stehen ebenfalls neu berechnet. Eine Abhängigkeit kann durch die Übernahme eines Eingabewertes oder eines Ergebnisses, z.B. einer Auflagerkraft, entstehen. Durch diese **automatische Korrekturverfolgung** erhalten Sie stets ein aktuelles Statik-Dokument, ohne zusätzlichen Aufwand oder Beeinträchtigung der eigenen Bearbeitung.

Positionen, deren Berechnungen nicht mehr aktuell sind, weil sich bspw. eine Position geändert hat, werden durch ein **rotes Ausrufezeichen** im Navigationsbaum ausgewiesen.



1. Die Auflagerlasten aus der Stütze und dem Unterzug wurden an das Fundament weitergegeben. Sie haben über **Projekt** → **Berechnung** → **Optionen** die automatische Berechnung der aktiven Position sowie der abhängigen Positionen aktiviert.
2. Geben Sie die Position **UZ-5** für die Bearbeitung frei und setzen Sie in der Registerkarte die für die Einwirkung **Q_k,N** angesetzte Nutzlast von 9 kN/m auf 15 kN/m.
3. Sobald Sie das Feld verlassen, werden die aktuelle Position sowie die von ihr abhängigen Positionen neu berechnet. Sie erkennen das am Taschenrechner-Symbol bei der rechnenden Position im Navigationsbaum. Im Beispiel wurden die Auflagerkräfte erhöht und die Geometrie des Fundaments angepasst.

Schritt für Schritt



- Der integrierte Berechnungsmanager sorgt dafür, dass die Positionen in der Reihenfolge ihrer Abhängigkeiten berechnet werden, unabhängig davon, wie sie im Dokument angeordnet sind.
- Nutzen Sie das Fenster **Projekthinweise** (siehe Seite 10). Hier werden alle Meldungen zusammengefasst.


Tipps & Tricks

3.7 Positionen manuell rechnen

In der BauStatik werden alle Positionen während der Eingabe automatisch berechnet. Somit liegt immer eine aktuelle Ausgabe vor und alle abhängigen Positionen sind ebenfalls aktuell. Wurde für aufwändige Berechnungen, wie z. B. mit dem Modul „S409 Stahlbeton-Stützensystem, mit Heißbemessung“, auf die automatische Berechnung verzichtet, empfiehlt es sich, einzelne oder mehrere Positionen manuell zu berechnen. Dazu kann der Berechnungsmanager aufgerufen werden, in dem sich auch Informationen über laufende Berechnungen gut nachvollziehen lassen.

Die selektierten Positionen werden nacheinander abgearbeitet und neu berechnet.

Der Berechnungsmanager kennt alle Abhängigkeiten der Positionen eines Projekts.



Die Reihenfolge und der Verlauf der Berechnungen können gut nachvollzogen werden.

Schritt für Schritt

1. Sie öffnen den Berechnungsmanager über **Projekt** → **Berechnung** → **Berechnungsmanager** oder über das gleichnamige Symbol in der Symbolleiste **Eingabe**.
2. Selektieren Sie die Positionen, die neu gerechnet werden sollen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Berechnen**. Die selektierten Positionen werden in der richtigen Reihenfolge nacheinander berechnet.

Nach der Berechnung werden die angelegten Dokumente im Ausgabebereich aktualisiert.



Tipps & Tricks


- Der Berechnungsmanager kann parallel zu Ihrer Arbeit in der Baustatik geöffnet bleiben.
- Es werden Positionen nur dann gerechnet, wenn sich die übernommenen Ergebnisse (bspw. Auflagerkräfte) auch wirklich geändert haben. Wird in der aktuellen Position bspw. nur der Ausgabeumfang geändert, wirkt sich dies nicht auf die Schnittgrößen und Auflagerkräfte aus. Dementsprechend werden auch hiervon abhängige Positionen nicht neu gerechnet.

3.8 Weitere Positionen einordnen

Die Statik lässt sich - wie Sie bereits nachvollziehen konnten - schnell und komfortabel um neue Positionen ergänzen. Diese Positionen werden immer am Ende der Positionsliste eingefügt.

Mit Hilfe von Drag & Drop können die hinzugefügten Positionen innerhalb des Navigationsbaums verschoben werden. Damit lassen sich bspw. Alternativpositionen problemlos unterhalb der Bezugsposition anordnen.

Natürlich lassen sich Positionen auch duplizieren, bspw. wenn mehrere Stützen eines bestimmten Typs gerechnet werden sollen.



Positionen lassen sich im Navigationsbaum per **Drag & Drop** ziehen und entsprechend einordnen.

Das Fenster **Bemessung** wurde in den Navigationsbaum integriert und zeigt die bemessungsrelevanten Informationen der aktuell markierten Position.

1. Wenn Sie, wie im Beispiel, die der Statik hinzugefügten Positionen in die Navigationsstruktur einordnen wollen, markieren Sie die Position **Belastungen und Einwirkungen**.
2. Ziehen Sie die Position bei gedrückter Maustaste im Navigationsbaum nach oben und ordnen Sie diese unterhalb der Position **Inhaltsverzeichnis** durch Mausklick ein. Verfahren Sie analog mit den Alternativpositionen.

Schritt für Schritt

- Eine im Navigationsbaum selektierte Position kann über das Kontextmenü mit dem Befehl **Einfügen → Duplikat erstellen** dupliziert werden. In dem anschließend angezeigten Dialogfenster sind die Positionsnummer und die Positionsbeschreibung anzugeben. Die duplizierte Position wird am Ende des Navigationsbaums eingefügt.
- Jede Position kann als Vorlage gespeichert und jederzeit projektübergreifend verwendet werden. Dieses Vorgehen bietet sich bspw. für Bauteile an, die auch in anderen oder zukünftigen Projekten Verwendung finden sollen.
- Über das Kontextmenü können im Navigationsbaum an beliebiger Stelle Ordner erzeugt und bequem mit vorhandenen Positionen gefüllt werden. Auch das Anlegen neuer Positionen in Ordnern ist möglich. Damit lassen sich Positionen des Statik-Dokuments gliedern und zu fachlichen Einheiten bündeln.

Tipps & Tricks


3.9 Bemerkungen hinzufügen

Mit Hilfe der Vorbemerkungen und Erläuterungen kann eine Position näher beschrieben werden. Die Vorbemerkung wird zu Beginn, die Erläuterung am Ende einer Position ausgegeben.

Die Eingabe erfolgt in einem separaten Fenster mit eigenem Menü und eigener Symbolleiste. Hier können neben freien Texten auch Textbausteine, Grafiken oder sog. OLE-Objekte eingebunden werden. Ein Beispiel für ein solches Objekt wäre eine Excel-Tabelle mit Berechnungsformeln, die Sie einbetten und dann positionsbezogen mit unterschiedlichen Werten belegen.

Mit Hilfe der integrierten Rechenfunktion ist es ebenso möglich, mathematische Ausdrücke einzugeben und berechnen zu lassen. Damit die Rechenfunktion arbeiten kann, muss sie den mathematischen Ausdruck erkennen. Bevor Sie die Rechenfunktion aktivieren, müssen Sie daher den Ausdruck, der berechnet werden soll, markieren.

Über die obere Symbolleiste können bequem Grafiken, Standardtexte, aber auch Sonderzeichen, griechische Buchstaben, mathematische Formeln und arithmetische Ausdrücke eingegeben und berechnet werden.



Die untere Symbolleiste dient der Formatierung. So kann die Art, Größe und Farbe der verwendeten Schrift ebenso wie die Ausrichtung des Textes beeinflusst werden.

Schritt für Schritt

1. Im Beispiel soll für die Position F-7 eine Vorbemerkung hinterlegt werden. Wählen Sie die Registerkarte **Vorbemerkung** und öffnen Sie durch Klick auf die Schaltfläche **Bearbeiten** den Texteditor.
2. Geben Sie den Text ein und formatieren Sie ihn entsprechend. Die eingestellte Schrift entspricht dem in der Ausgabe verwendeten Font.
3. Speichern Sie die Eingabe und schließen Sie den Texteditor. Die Vorbemerkung erscheint jetzt auch als Kapitel im Navigationsbaum.

Tipps & Tricks


- Alternativ hierzu können Texte über RTF-Dateien eingefügt werden (siehe Seite 31). Ebenso ist es möglich, freie Texte einzubinden, auch zwischen die einzelnen Kapitel der einzelnen Positionen.
- Über die Symbolleiste lassen sich auch Grafiken oder Objekte einbinden.
- Über den Befehl **Einfügen** → **Standardtexte** (Strg+T) wird eine Liste vorformulierter Textbausteine angeboten, aus denen Sie den gewünschten Standardtext auswählen.

4 Statik ausgeben

4.1 Das Ausgabemanagement

Die BauStatik verfügt über eine **zentrale Ausgabeverwaltung** aller statischen Berechnungen. Bereits beim Anlegen der ersten Position wurden ein Titelblatt, die neue Position und ein Inhaltsverzeichnis angelegt und in der Ausgabe als gesamtes Dokument angezeigt. Jede neue Position ordnet sich im Gesamtdokument ein. Just in time entsteht so nach und nach ein komplettes Statik-Dokument, in dem sich beliebig navigieren lässt.

Eine Statik besteht aber nicht nur aus Berechnungen mit Modulen. Oft werden Textpassagen ergänzt, Produktbeschreibungen, Skizzen oder Pläne hinzugefügt. In der BauStatik erledigen Sie auch das im Gesamtdokument. Alle eingebundenen Dokumente werden unabhängig Ihres Formats wie normale BauStatik-Positionen behandelt und im Inhaltsverzeichnis automatisch durchnummeriert.



Das Inhaltsverzeichnis übernimmt in Ihrem durchgängigen Statik-Dokument eine integrierende Funktion.

- Jede Änderung an den Positionen wird sofort ins Inhaltsverzeichnis übernommen. Das Inhaltsverzeichnis lässt sich hierbei wie eine normale Position an eine beliebige Stelle im Statik-Dokument verschieben.
- In der Ausgabe reagieren die Seitenzahlen des Inhaltsverzeichnisses auf den Mauszeiger. Sobald Sie auf eine Seitenzahl klicken, springt die Ausgabe auf die entsprechende Seite.
- Im Navigationsbaum kann über das Kontextmenü des Inhaltsverzeichnisses die Ausgabe um die **Positionsplandaten** erweitert werden. Abmessungen und Materialeigenschaften der Positionen sind auf einen Blick erfassbar.
- Inhaltsverzeichnis und Positionsplandaten lassen sich per Knopfdruck in ein RTF-Dokument exportieren und dort weiterbearbeiten.

Statik aus
einem Guss

Hauptpreis ViCAdo-Wettbewerb 2009 Umbau eines Schlosses zur Nutzung als Privatschule




▲ Das leerstehende Schloss in Neustadt an der Orla vor dem Umbau...




▲ ... und nach der Fertigstellung

Planungsbüro Sprigade GmbH
 Raniser Straße 30, 07381 Pöbneck
 Tel.: (03647) 45 88 91-0
 Fax: (03647) 45 88 91-18
 E-Mail: info@planung-sprigade.de



Ausführungsplan
Geschosshöhen/
Fußbodenaufbauten

Farbleitplan
Innengestaltung



Fußbodenaufbau


EG	OG
E3.1	E3.1
E3.2	E3.2
E3.3	E3.3
E3.4	E3.4
E3.5	E3.5
E3.6	E3.6
E3.7	E3.7
E3.8	E3.8
E3.9	E3.9
E3.10	E3.10
E3.11	E3.11
E3.12	E3.12
E3.13	E3.13
E3.14	E3.14
E3.15	E3.15
E3.16	E3.16
E3.17	E3.17
E3.18	E3.18
E3.19	E3.19
E3.20	E3.20
E3.21	E3.21
E3.22	E3.22
E3.23	E3.23
E3.24	E3.24
E3.25	E3.25
E3.26	E3.26
E3.27	E3.27
E3.28	E3.28
E3.29	E3.29
E3.30	E3.30
E3.31	E3.31
E3.32	E3.32
E3.33	E3.33
E3.34	E3.34
E3.35	E3.35
E3.36	E3.36
E3.37	E3.37
E3.38	E3.38
E3.39	E3.39
E3.40	E3.40
E3.41	E3.41
E3.42	E3.42
E3.43	E3.43
E3.44	E3.44
E3.45	E3.45
E3.46	E3.46
E3.47	E3.47
E3.48	E3.48
E3.49	E3.49
E3.50	E3.50



Ansicht Innenhof



Ansicht Innenhof bei Nacht




Endgeschoss - Innenraum bei Nacht



Ansicht Süd - Ost




Ansicht Süd - West



2. Obergeschoss - Innenraum bei Nacht


Fassadenstudien



Schnitt A - A



2. Obergeschoss




Entwurfsplanung

<p>Übernehmen genehmigt für alle Leistungen außer Herstellung und Montage von Anlagen und Einbauten vorangeführt werden. Die Höhe der Gebühren ist im Beauftrag für den Bauherrn festzusetzen.</p>			
Stand:	Entwurf	Geplant	
Stand:	Entwurf	Geplant	
Stand:	Entwurf	Geplant	
<p>Planungsbüro Sprigke GmbH 07806 Neustadt an der Orla Tel. 03627 / 44 88 91-0 Fax 03627 / 44 88 91-10 info@sprigke-sprigke.de</p>			
Bauherr:	Urbau Schloss Neustadt Orla - 2. BAUREISENITT		
Standort:	Stadt Neustadt an der Orla	07806 Neustadt an der Orla	
Objekt:	Grundrisse, Schnitt, Ansichten, Fassaden		
Blatt:	1:100	EP-01	
Stand:	05.09.2020		
Blatt:	1:100	EP-01	


Beispiel zum Einsatz von ViCADO.ing

Unkonventionelle 2-geschossige
Aufstockung auf Berliner Altbau
von 1850






▲ ViCADO.ing: 3D-CAD-Modell
Visualisierungen, Positionspläne,
Detailpläne, Bewehrungspläne

Ingenieurbüro Hartmut Unterberg
Wollinger Straße 18/19,
Arcona Höfe, 10435 Berlin
Tel.: (030) 20642888
E-Mail: hu-tragwerk@gmx.de



Stahl- und Holzbau-
Konstruktion im
5.OG und Dach



Item No.	Material / Component	Quantity	Unit	Notes
1	Stahlblech	10	m ²	
2	Holzbohle	50	m ³	
3	Stahlnagel	1000	kg	
4	Stahlnagel	2000	kg	
5	Stahlnagel	3000	kg	
6	Stahlnagel	4000	kg	
7	Stahlnagel	5000	kg	
8	Stahlnagel	6000	kg	
9	Stahlnagel	7000	kg	
10	Stahlnagel	8000	kg	
11	Stahlnagel	9000	kg	
12	Stahlnagel	10000	kg	
13	Stahlnagel	11000	kg	
14	Stahlnagel	12000	kg	
15	Stahlnagel	13000	kg	
16	Stahlnagel	14000	kg	
17	Stahlnagel	15000	kg	
18	Stahlnagel	16000	kg	
19	Stahlnagel	17000	kg	
20	Stahlnagel	18000	kg	
21	Stahlnagel	19000	kg	
22	Stahlnagel	20000	kg	
23	Stahlnagel	21000	kg	
24	Stahlnagel	22000	kg	
25	Stahlnagel	23000	kg	
26	Stahlnagel	24000	kg	
27	Stahlnagel	25000	kg	
28	Stahlnagel	26000	kg	
29	Stahlnagel	27000	kg	
30	Stahlnagel	28000	kg	
31	Stahlnagel	29000	kg	
32	Stahlnagel	30000	kg	
33	Stahlnagel	31000	kg	
34	Stahlnagel	32000	kg	
35	Stahlnagel	33000	kg	
36	Stahlnagel	34000	kg	
37	Stahlnagel	35000	kg	
38	Stahlnagel	36000	kg	
39	Stahlnagel	37000	kg	
40	Stahlnagel	38000	kg	
41	Stahlnagel	39000	kg	
42	Stahlnagel	40000	kg	
43	Stahlnagel	41000	kg	
44	Stahlnagel	42000	kg	
45	Stahlnagel	43000	kg	
46	Stahlnagel	44000	kg	
47	Stahlnagel	45000	kg	
48	Stahlnagel	46000	kg	
49	Stahlnagel	47000	kg	
50	Stahlnagel	48000	kg	
51	Stahlnagel	49000	kg	
52	Stahlnagel	50000	kg	
53	Stahlnagel	51000	kg	
54	Stahlnagel	52000	kg	
55	Stahlnagel	53000	kg	
56	Stahlnagel	54000	kg	
57	Stahlnagel	55000	kg	
58	Stahlnagel	56000	kg	
59	Stahlnagel	57000	kg	
60	Stahlnagel	58000	kg	
61	Stahlnagel	59000	kg	
62	Stahlnagel	60000	kg	
63	Stahlnagel	61000	kg	
64	Stahlnagel	62000	kg	
65	Stahlnagel	63000	kg	
66	Stahlnagel	64000	kg	
67	Stahlnagel	65000	kg	
68	Stahlnagel	66000	kg	
69	Stahlnagel	67000	kg	
70	Stahlnagel	68000	kg	
71	Stahlnagel	69000	kg	
72	Stahlnagel	70000	kg	
73	Stahlnagel	71000	kg	
74	Stahlnagel	72000	kg	
75	Stahlnagel	73000	kg	
76	Stahlnagel	74000	kg	
77	Stahlnagel	75000	kg	
78	Stahlnagel	76000	kg	
79	Stahlnagel	77000	kg	
80	Stahlnagel	78000	kg	
81	Stahlnagel	79000	kg	
82	Stahlnagel	80000	kg	
83	Stahlnagel	81000	kg	
84	Stahlnagel	82000	kg	
85	Stahlnagel	83000	kg	
86	Stahlnagel	84000	kg	
87	Stahlnagel	85000	kg	
88	Stahlnagel	86000	kg	
89	Stahlnagel	87000	kg	
90	Stahlnagel	88000	kg	
91	Stahlnagel	89000	kg	
92	Stahlnagel	90000	kg	
93	Stahlnagel	91000	kg	
94	Stahlnagel	92000	kg	
95	Stahlnagel	93000	kg	
96	Stahlnagel	94000	kg	
97	Stahlnagel	95000	kg	
98	Stahlnagel	96000	kg	
99	Stahlnagel	97000	kg	
100	Stahlnagel	98000	kg	
101	Stahlnagel	99000	kg	
102	Stahlnagel	100000	kg	

Regeldetail RD-1
Stahlnagelung
von Holzbohle

Regeldetail RD-2
Stahlnagelung in der Holzbohle
mit Holzbohle

Regeldetail RD-3
Stahlnagelung in der Holzbohle
mit Holzbohle

Item No.	Material / Component	Quantity	Unit	Notes
1	Stahlblech	10	m ²	
2	Holzbohle	50	m ³	
3	Stahlnagel	1000	kg	
4	Stahlnagel	2000	kg	
5	Stahlnagel	3000	kg	
6	Stahlnagel	4000	kg	
7	Stahlnagel	5000	kg	
8	Stahlnagel	6000	kg	
9	Stahlnagel	7000	kg	
10	Stahlnagel	8000	kg	
11	Stahlnagel	9000	kg	
12	Stahlnagel	10000	kg	
13	Stahlnagel	11000	kg	
14	Stahlnagel	12000	kg	
15	Stahlnagel	13000	kg	
16	Stahlnagel	14000	kg	
17	Stahlnagel	15000	kg	
18	Stahlnagel	16000	kg	
19	Stahlnagel	17000	kg	
20	Stahlnagel	18000	kg	
21	Stahlnagel	19000	kg	
22	Stahlnagel	20000	kg	
23	Stahlnagel	21000	kg	
24	Stahlnagel	22000	kg	
25	Stahlnagel	23000	kg	
26	Stahlnagel	24000	kg	
27	Stahlnagel	25000	kg	
28	Stahlnagel	26000	kg	
29	Stahlnagel	27000	kg	
30	Stahlnagel	28000	kg	
31	Stahlnagel	29000	kg	
32	Stahlnagel	30000	kg	
33	Stahlnagel	31000	kg	
34	Stahlnagel	32000	kg	
35	Stahlnagel	33000	kg	
36	Stahlnagel	34000	kg	
37	Stahlnagel	35000	kg	
38	Stahlnagel	36000	kg	
39	Stahlnagel	37000	kg	
40	Stahlnagel	38000	kg	
41	Stahlnagel	39000	kg	
42	Stahlnagel	40000	kg	
43	Stahlnagel	41000	kg	
44	Stahlnagel	42000	kg	
45	Stahlnagel	43000	kg	
46	Stahlnagel	44000	kg	
47	Stahlnagel	45000	kg	
48	Stahlnagel	46000	kg	
49	Stahlnagel	47000	kg	
50	Stahlnagel	48000	kg	
51	Stahlnagel	49000	kg	
52	Stahlnagel	50000	kg	
53	Stahlnagel	51000	kg	
54	Stahlnagel	52000	kg	
55	Stahlnagel	53000	kg	
56	Stahlnagel	54000	kg	
57	Stahlnagel	55000	kg	
58	Stahlnagel	56000	kg	
59	Stahlnagel	57000	kg	
60	Stahlnagel	58000	kg	
61	Stahlnagel	59000	kg	
62	Stahlnagel	60000	kg	
63	Stahlnagel	61000	kg	
64	Stahlnagel	62000	kg	
65	Stahlnagel	63000	kg	
66	Stahlnagel	64000	kg	
67	Stahlnagel	65000	kg	
68	Stahlnagel	66000	kg	
69	Stahlnagel	67000	kg	
70	Stahlnagel	68000	kg	
71	Stahlnagel	69000	kg	
72	Stahlnagel	70000	kg	
73	Stahlnagel	71000	kg	
74	Stahlnagel	72000	kg	
75	Stahlnagel	73000	kg	
76	Stahlnagel	74000	kg	
77	Stahlnagel	75000	kg	
78	Stahlnagel	76000	kg	
79	Stahlnagel	77000	kg	
80	Stahlnagel	78000	kg	
81	Stahlnagel	79000	kg	
82	Stahlnagel	80000	kg	
83	Stahlnagel	81000	kg	
84	Stahlnagel	82000	kg	
85	Stahlnagel	83000	kg	
86	Stahlnagel	84000	kg	
87	Stahlnagel	85000	kg	
88	Stahlnagel	86000	kg	
89	Stahlnagel	87000	kg	
90	Stahlnagel	88000	kg	
91	Stahlnagel	89000	kg	
92	Stahlnagel	90000	kg	
93	Stahlnagel	91000	kg	
94	Stahlnagel	92000	kg	
95	Stahlnagel	93000	kg	
96	Stahlnagel	94000	kg	
97	Stahlnagel	95000	kg	
98	Stahlnagel	96000	kg	
99	Stahlnagel	97000	kg	
100	Stahlnagel	98000	kg	
101	Stahlnagel	99000	kg	
102	Stahlnagel	100000	kg	

Projekt: Stahl- und Holzbaukonstruktion im 5.OG und Dach
 Auftraggeber: ...
 Entwurfsbüro: ...
 Datum: ...


4.2 MicroFe-Ergebnisse einfügen

Mit dem Modul S019 können alle Ergebnisse aus MicroFe-Berechnungen in die Dokumentorientierte Statik übernommen werden. Sie gliedern sich als souveräne Positionen in die Statik ein.

- **Lastübernahme in MicroFe:** Bei der Lasteingabe in MicroFe kann auf die Ergebnisse aus BauStatik-Positionen, BauStatik-Tabellenkalkulationen oder aus anderen MicroFe-Modellen zugegriffen werden.
- **Lastübernahme in der BauStatik:** MicroFe stellt die Auflagerreaktionen von Punktlagern, Stützen und Linienlagern, die Gelenkschnittgrößen und die Ergebnisse von Auswertungsstellen als Übergabewerte für die Lastübernahme in der BauStatik zur Verfügung. Die Ergebnisse werden lastfallweise und als Extremwerte der einzelnen Einwirkungen angeboten.

Bei Änderungen erkennen MicroFe und BauStatik die jeweiligen Modifikationen und starten automatisch eine Korrekturverfolgung. Der Berechnungsmanager sorgt auf Seiten der BauStatik für eine korrekte Erfassung der Abhängigkeiten und für die richtige Berechnungsreihenfolge, unabhängig davon, ob es sich um BauStatik- oder MicroFe-Positionen handelt.

BauStatik-Projekt mit Lastübernahmen der Positionen



Schritt für Schritt


1. Legen Sie eine neue Bau-Statik-Position auf Basis des Moduls S019 an. Vergeben Sie die Positionsnummer D-5 und die Positionsbezeichnung **Stahlbetondeckensystem**.
2. Im Register **System** stehen alle FE-Modelle mit ihren Ausgabenzusammenstellungen zur Auswahl bereit.
3. Durch die Auswahl ordnet sich die gewählte MicroFe-Ausgabe als souveräne Position **D-5 Stahlbetondeckensystem** in das Statik-Dokument ein.

Tipps & Tricks

- Über die Schaltfläche **Bearbeiten** kann das FE-Modell direkt aus der BauStatik heraus geöffnet und bearbeitet werden.
- Mit dem Modul M161 können die Auflagerkräfte eines anderen FEM-Modells direkt als Belastung lastfallweise und einwirkungstreu übernommen werden.

4.3 Textdokumente einfügen (RTF-Dateien)

Vorhandene RTF-Dokumente können überall im Dokument hinzugefügt werden. Ebenso können beliebige neue Texte als sogenannte „Freie Texte“ eingebunden und dann editiert werden.



Über diese Schaltfläche kann das eingebundene RTF-Dokument geöffnet und bearbeitet werden.

RTF-Dokumente mit Erläuterungen lassen sich auch zwischen den einzelnen Kapiteln einer Position einfügen.

1. Im folgenden Beispiel wird eine im RTF-Format vorliegende allgemeine Vorbemerkung in die Dokumentstruktur eingebunden. Führen Sie hierzu den Befehl **Datei → Einfügen → RTF-Datei** aus.
2. Wählen Sie im Windows-Standardfenster zum Öffnen von Dateien das gesuchte RTF-Dokument aus. Es öffnet sich ein weiteres Dialogfenster, in dem Sie Positionsnummer und Positionsbeschreibung festlegen. Das Dokument wird an unterster Stelle im Navigationsbaum eingefügt.
3. Ordnen Sie es abschließend wie bereits beschrieben mit Hilfe von Drag & Drop an der gewünschten Stelle innerhalb der Statik ein.

Schritt für Schritt

- Freie Texte können über **Datei → Einfügen → Freier Text** auch zwischen den Kapiteln eines BauStatik-Moduls eingefügt werden.
- Es ist auch möglich, Texte über die Zwischenablage direkt in das Statik-Dokument einzufügen. Klicken Sie hierzu in den Navigationsbaum, öffnen Sie über die rechte Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie darin den Befehl **Einfügen → Zwischenablage**.
- Wie Sie Positionen in großem Stil innerhalb der Statik verschieben können, erfahren Sie im Kapitel „**Statikpositionen sortieren**“ auf Seite 40.

Tipps & Tricks


4.4 Dokumente im Grafik-Format einbinden

Zu einer Statik gehören auch grafische Darstellungen wie Detailskizzen, eingescannte Handskizzen oder Lagepläne. Liegen solche Dokumente in einem Grafikformat vor, lassen sich diese mit Hilfe des Moduls **S015** als neue Position in das Statik-Dokument einfügen. Berücksichtigt werden BMP-, GIF-, JPG-, EMF-, WMF- und TIFF-Dateien.

Die Grafiken können seitenfüllend oder innerhalb des gewählten mb-Seitenlayouts ausgegeben werden. Die Ausgabe kann in 90-Grad-Schritten gedreht werden. Die Auflösung der Grafik wird der des Druckers angepasst. Die Seiten werden automatisch nummeriert und im Inhaltsverzeichnis berücksichtigt. Sie werden in der Folge also wie eine ganz normale Statik-Position behandelt.

Die Grafiken können wahlweise mit Positionsnamen und Positionsbezeichnung ausgegeben werden.

Die Grafik kann nach dem Einbau in die Statik auf dem Blatt des Statikdokuments gedreht werden.



Schritt für Schritt

1. Legen Sie mit dem Modul **S015** **Grafik einfügen** eine neue Statikposition **Positionenplan Decke** mit der Positionsnummer **PI-1** an.
2. Bestimmen Sie im Feld **Auswahl der Grafik** das Grafikdokument, das in die Statik integriert werden soll. Die Grafikdatei wird standardmäßig im Dokumentenordner Ihres Projekts gesucht.
3. Beim Einbau wird die Grafik automatisch skaliert und in das Layout Ihrer Statik eingepasst. Sie können durch entsprechende Optionen den Einbau der Grafik beeinflussen und bspw. Positionsbezeichnung und den Namen der Grafikdatei mit ausgeben.


Tipps & Tricks

- Wenn Sie der **Grafikposition** eine Erläuterung zuordnen, werden (vorausgesetzt, die Größe der Grafik lässt dies zu) Grafik und Erläuterung automatisch auf einer Seite zusammengefasst dargestellt.
- Alle Dokumente werden mit dem **ProjektManager** verwaltet. Über diesen lassen sie sich auch versenden und archivieren.

4.5 Pläne im DXF/DWG-Format einbinden

Analog zu Grafiken lassen sich auch Dokumente im AutoCAD-Austauschformat in das Statik-Dokument einbinden.

Neben den Angaben zu Ausschnitt, Rändern und Maßstäben kann beim Einbau frei bestimmt werden, welche Layer der DXF- bzw. DWG-Folien übernommen und im Statik-Dokument dargestellt werden sollen.



Über diese Felder kann der Plan in x- und y-Richtung **verschoben** werden.

Der Plan kann **vergrößert** und **verkleinert** dargestellt sowie **gedreht** werden.

Die DXF-/DWG-Folie lässt sich durch das **Ein- und Ausblenden** der Layer auf die gewünschten Sachverhalte reduzieren.

1. Legen Sie im Beispiel über das Modul **S016 DXF/DWG einfügen** eine neue Statikposition **Detailpunkt Fensterbank** mit der Positionsnummer **DD-1** an.
2. Wählen Sie den Plan aus, der in die Statik eingebunden werden soll. Der Plan wird analog zur Grafik skaliert in das Dokument-Layout eingepasst.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausschnitt festlegen** und legen Sie im nachfolgend angezeigten Dialogfenster fest, was dargestellt werden soll. Reduzieren Sie die Folie durch das Ein- und Ausblenden der Layer auf die für Sie wesentlichen Aspekte.

Schritt für Schritt

- Setzen Sie in das Kontrollkästchen **Quelle angeben** ein Häkchen, wenn Sie den Plannamen mit ausgeben wollen.

Tipps & Tricks

4.6 Einzelnachweise mit Tabellenkalkulation

Mit dem Modul **S018** verfügen Sie über eine leistungsfähige Tabellenkalkulation innerhalb der BauStatik. Mit ihr lassen sich einfach Nachweisführungen oder Bemessungen erstellen und in die dokumentorientierte Statik einbinden.


Dabei bleibt die Bedienung so einfach wie bei jeder geläufigen Tabellenkalkulation. Nutzen Sie die mitgelieferten Vorlagen aus verschiedenen Bereichen der BauStatik oder arbeiten Sie vollkommen frei mit allen gängigen Funktionalitäten einer Tabellenkalkulation. Durch das Einbinden von Grafiken, Überschriften und Kapiteln unterscheidet sich eine Berechnung mit dem Modul **S018** nicht mehr von den Ergebnissen anderer BauStatik-Module.

Der nichtdruckbare Bereich dient der Eingabe.

Er ist vergleichbar mit dem Fragekatalog der Module.

Der untere Bereich spiegelt die Ausgabe wider.

Hier kann auch vollkommen frei mit allen gängigen Funktionen der Tabellenkalkulation gearbeitet werden.



Schritt für Schritt


1. Legen Sie über das Modul **S018** Tabellenkalkulation eine neue Statikposition **Detailnachweis Sparrenauflage** mit der Positionsnummer **SP-2** an. Wählen Sie hierzu die Vorlage **HZB-Sparrenauflager DIN 1052**.
2. Passen Sie im nichtdruckbaren Bereich die blau dargestellten Werte Ihren Erfordernissen gemäß an. Der Ausgabebereich im linken unteren Bereich sowie die Ausgabe selbst werden automatisch aktualisiert.

Tipps & Tricks

- Für Berechnungen in den Zellen bietet das Modul **S018** neben den Grundrechenfunktionen ca. 150 spezielle Funktionen, unter anderem aus den Bereichen Mathematik, Trigonometrie, Statistik, Finanzmathematik und Logikfunktionen an.
- Nutzen Sie aufgrund der vollen Integration in die BauStatik die Lastübernahmen aus anderen Positionen und stellen Sie die Ergebnisse Ihrer Berechnungen anderen Positionen zur Lastübernahme zur Verfügung.
- Lesen Sie zum Modul **S018** auch den hierzu erhältlichen **Schnelleinstieg**.

4.7 PDF-Dokumente einbinden

In der Vergangenheit wurden Ausdrucke von Zulassungen, Herstellerinformationen oder anderen Programmen per Hand in eine Statik einsortiert. Das ist mühsam und fehleranfällig, zumal diese Dokumente oftmals als PDF-Dateien vorlagen. Mit Hilfe des Moduls S014 lassen sich diese PDF-Dokumente direkt in die Statik einbinden, seitenweise oder als gesamtes Dokument.



Sie können das eingebundene PDF zuschneiden. Damit werden in der Ausgabe die angegebenen Ränder vom Original entfernt und nur der restliche Inhalt wird angezeigt.

Auf diesem Wege lassen sich die Ausgaben von ihrem eigenen Layout befreien und in das Layout des eigenen Statik-Dokuments einfügen.

Hier legen Sie fest, ob das gesamte Dokument oder nur einzelne Seiten davon eingebunden werden sollen.

1. Legen Sie im Beispiel über das Modul S014 PDF und MBFX einfügen eine neue Statikposition **Beschreibung Balkenschuh** mit der Positionsnummer **BS-1** an.
2. Wählen Sie das PDF-Dokument aus, das in die Statik eingebunden werden soll. Das Dokument wird skaliert in das Dokument-Layout eingepasst.
3. Bestimmen Sie den Ausgabeumfang und passen Sie ggf. durch die Angabe entsprechender Beschnide-Ränder das Layout des PDF-Dokuments an. Auf diesem Weg lassen sich bspw. im PDF-Dokument vorgesehene Kopfzeilen oder Seitenangaben wegetuschieren.

Die eingefügten Seiten werden als normale BauStatik-Positionen mit Positionsnummer und Positionsbeschreibung innerhalb des Statik-Dokuments verwaltet.

- Ein PDF-Dokument kann auch unskaliert in seiner Originalgröße dargestellt werden, wenn Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen **Ausgabe im Dokument-Layout darstellen** entfernen.

Schritt für Schritt

Tipps & Tricks

4.8 PDF-Formulare einfügen

Formulare sind ein treuer Begleiter aller Bauprojekte. Immer wieder müssen diese während eines Projekts mühsam ausgefüllt werden, oft mit den immer gleichen Angaben wie der Baustellenadresse oder dem Namen des Tragwerksplaners.

PDF-Formulare sind da eine gute Hilfe, ideal wäre es jedoch, wenn die Inhalte der Formularfelder in der BauStatik selbst gespeichert und gepflegt werden könnten. Genau das leistet das neue Modul **S013 PDF**. Mit seiner Hilfe können Formulare und ihre Inhalte als ganz normale BauStatik-Positionen verwaltet werden.

The image shows a PDF form on the left and a software window on the right. The PDF form is titled 'Bauantrag (§ 60 HBO)' and 'Bauvoranfrage (§ 66 HBO)'. It contains fields for 'Gemeinde, Ortsteil: Kaiserslautern', 'Straße, Hausnummer: Europaallee 14', and 'Bauvorhaben (nach Art und Nutzung, Gebäudeklasse)'. The software window, titled 'Eingabe : AN-1 - Antrag auf Baugenehmigung', shows a table of 'Formularfelder' with columns for 'Seite', 'Name', 'Text', and 'Layout'. A red arrow points from the 'Europaallee 14' field in the PDF to the corresponding row in the table.

Seite	Name	Text	Layout
1	antrag_sonstiges_text		
2	bauantrag_voranfrage_		
3	az_baufaufsichtsbehoer		
4	baugrundstueck_gemein	Kaiserslautern	Arial_10
5	baugrundstueck_strass	Europaallee 14	Arial_10
6	baugrundstueck_gemark		
7	baugrundstueck_eigent		
8	baugrundstueck_aktenz		
9	baugrundstueck_aktenz		
10	bauvorhaben_art_nutzu		
11	bruttoaraeminhalt		
12	gebuehrenemittlung.h		
13	bauherr.name_firma	Musiermann%%CO	Arial_10
14	bauherr.telefon		
15	bauherr.strasse_hausn		
16	bauherr.fax		

Alle Felder des PDF-Formulars werden erkannt und im Eingabefenster zur Bearbeitung angeboten.

Schritt für Schritt

1. Im folgenden Beispiel wurde ein Antrag auf Baugenehmigung als PDF-Formular ausgefüllt und gespeichert. Um dieses Formular als Statik-Position abzubilden, legen Sie über das Modul **S013 PDF einfügen mit Formularfunktion** eine neue Position mit der Positionsnummer **AN-1** und der Positionsbezeichnung **Antrag auf Baugenehmigung** an.
2. Wählen Sie im Kapitel **System** das PDF-Formular aus. Alle Formularfelder werden erkannt und im Kapitel **Formulare** zur Bearbeitung angeboten.
3. Passen Sie ggf. die Inhalte entsprechend an. Das Formular wird nun wie eine normale BauStatik-Position behandelt.


Tipps & Tricks

- Auch aus eingescannten Formularen, die nur in Papierform vorliegen, kann mit Hilfe des Moduls **S013** ein elektronisches Formular entstehen.
- Die Registerkarte **Formulare** enthält am unteren Ende auch einen Formular-Editor, über den sich neue Formularfelder anlegen und mit Inhalten füllen lassen.
- Beim Füllen der Formularfelder in der BauStatik können Sie mit Variablen arbeiten, um auf die zentral hinterlegten Projektdaten zuzugreifen.
- Alle Formulardateien werden im ProjektManager im Bereich **Dokumente** in das Projekt importiert und sind somit Bestandteil des Projekts.

4.9 Das MBFX-Austauschformat

Im Standardumfang der BauStatik ist der Druckertreiber **mb Viewer Drucker** enthalten, mit dem aus jedem Windows-Programm eine Ausgabe als MBFX-Datei erzeugt werden kann.

Im Modul **S014 PDF und MBFX einfügen** wird eine MBFX-Datei analog zu einer PDF-Datei behandelt. Damit kann die Drucker-Ausgabe eines jeden beliebigen Windows-Programms in das Statik-Dokument eingefügt werden.



Über das **MBFX-Format** wurde die Integrationsmöglichkeit auf alle Windows-Formate erweitert.

1. Im Beispiel sehen Sie die Integration anhand der Bemessung einer Ankerplatte. Diese wurde mit einem entsprechenden Windows-Programm durchgeführt. Anschließend ist die Ausgabe der Bemessung über den **mb Viewer Drucker** in eine MBFX-Datei erfolgt.
2. Legen Sie über das Modul **S014 PDF und MBFX einfügen** eine neue Statikposition **Ankerbemessung mit Ankerplatte** mit der Positionsnummer **AP-1** an.
3. Wählen Sie die MBFX-Datei aus, die in die Statik eingebunden werden soll. Die Bemessung wird in das Dokument-Layout eingepasst.

Schritt für Schritt


- Falls in der täglichen Arbeit wiederholt Ausgaben eines anderen Programmherstellers eingefügt werden sollen, können Sie hierzu **Vorlagen** erzeugen, in denen die Beschneide-Ränder bereits passend eingestellt sind. So lassen sich Vorlagen für **Schöck**, **Helpa-Deha**, **MTK** oder **Fischer** erstellen.
- Der **mb Viewer Drucker** registriert, welches Projekt zuletzt bearbeitet wurde und schlägt als Speicherort den Dokumenten-Ordner aus diesem Projekt vor.
- Sobald eine MBFX-Datei erstellt wurde, startet der **mb-Viewer** und stellt den Inhalt zur Kontrolle dar.

Tipps & Tricks

4.10 Viewer-Ausgaben integrieren

Blieben wir beim mb-Viewer. In die BauStatik können per Knopfdruck auch beliebige Dokumente des mb-Viewers importiert werden, bspw. Ausgaben aus MicroFe oder Pläne aus ViCADo. Die Viewerausgaben werden ebenso wie PDF-Dateien oder Grafikdateien als normale BauStatik-Positionen behandelt.

Durch die vollständige Integration in die Ausgabenverwaltung entsteht eine Statik aus einem Guss.



In dieser Liste werden alle **Viewer-Ausgaben** angeboten.
Die Liste ist identisch mit der Registerkarte **Ergebnisse** im ProjektManager.

Schritt für Schritt

1. Im folgenden Beispiel wird eine in MicroFe erstellte Stapelausgabe mit den berechneten Werten der Erdgeschossdecke in das Statik-Dokument eingebunden.
Wählen Sie hierzu den Befehl **Datei → Einfügen → Viewerausgabe**. Es öffnet sich ein Dialogfenster, das alle Ausgaben enthält, die im aktuellen Projekt mit dem Viewer erzeugt wurden.
2. Wählen Sie die Viewer-Ausgabe, die Sie einbinden wollen (im Beispiel die MicroFe-Stapelausgabe). Sie wird an unterster Stelle im Navigationsbaum eingefügt.
3. Ziehen Sie die Ausgabe per Drag & Drop an die gewünschte Stelle. Selektieren Sie das eingebundene Dokument mit einfachem Mausclick. Die Stapelausgabe ist im Ausgabebereich sichtbar. Die Seitenzahlen wurden automatisch aktualisiert.


Tipps & Tricks

- Es lassen sich auf dem beschriebenen Weg auch Ausgaben aus anderen Projekten in das Statik-Dokument einfügen.
- Im Ausgabebereich können Anmerkungen oder Kommentare eingearbeitet werden (**Redlining**). Redlining ist auch für nicht gesperrte Dokumente möglich. Die Ergänzungen bleiben auch nach einem Rechenlauf erhalten.
- Über das Einfügen von Viewer-Ausgaben lassen sich auch Pläne aus ViCADo, bspw. Positions- oder Bewehrungspläne in das Statik-Dokument einfügen.

4.11 Dokumentationsumfang einschränken

Nicht alle Positionen, die in einem Projekt enthalten sind, müssen auch Bestandteil der Dokumentation sein. Die BauStatik sieht daher die Möglichkeit vor, Positionen unsichtbar zu setzen. Damit werden diese aus dem Statik-Dokument herausgenommen, sie bleiben aber dennoch im Projekt enthalten.

Auf diese Weise kann beispielsweise eine Alternativposition in die Baustatik einfließen oder draußen bleiben.



Die nicht im Dokument enthaltenen, nicht sichtbaren Positionen werden im Navigationsbaum grau dargestellt und automatisch aus der fortlaufenden Seitennummerierung herausgenommen.

Es lassen sich nicht nur ganze Positionen, sondern auch einzelne Kapitel von Positionen ausblenden.

1. Sie haben im Ausgabebereich die Registerkarte **Gesamtdokument** aktiviert. Selektieren Sie die Position, die nicht im Dokument erscheinen soll (in unserem Beispiel die Alternativposition **ST-7_A1**).
2. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und deaktivieren Sie den Befehl **Sichtbar**. Die Position wird jetzt im Navigationsbaum grau dargestellt. Im Gesamtdokument ist sie nicht mehr enthalten. Die Seitennummerierung wird automatisch angepasst.

Schritt für Schritt

- Alternativ hierzu kann die Sichtbarkeit auch über das Eigenschaftenfenster gesteuert werden. Wählen Sie hierzu im Kontextmenü den Befehl **Eigenschaften**.
- Die Sichtbarkeiten sind für jedes Dokument getrennt steuerbar (weitere Informationen hierzu auf Seite 42).
- Es lassen sich nicht nur Positionen, sondern dokumentweit, das heißt über alle Positionen hinweg, auch Kapitel zu den einzelnen Positionen ausblenden (weitere Informationen hierzu auf Seite 42).

Tipps & Tricks

4.12 Statikpositionen sortieren

Im Zuge des Einfügens neuer Positionen haben Sie gesehen, dass sich die Reihenfolge der Positionen im Statik-Dokument ganz einfach per Drag & Drop in der Positionsliste verändern lässt.


Sobald eine grundlegende Umsortierung des Statik-Dokuments erfolgen soll, bietet sich über die Projekt-Eigenschaften eine andere Vorgehensweise an. Hier kann das gesamte Dokument automatisch nach verschiedenen Optionen sortiert und umgestellt werden.

Selektierte Positionen können einzeln aufsteigend oder absteigend anhand der Positionsnummer sortiert werden.

Bei **alphabetischer und numerischer Sortierung** werden evtl. in den Positionsnamen enthaltene Zahlen richtig erkannt und die Positionen auch nach diesen Zahlen richtig angeordnet. Dadurch wird bspw. eine Position **UZ-10** nach der Position **UZ-9** einsortiert und nicht nach der Position **UZ-1**.

Bei **alphanumerischer Sortierung** werden nur einzelne Buchstaben und Ziffern an der entsprechenden Stelle berücksichtigt.

Positionen können einzeln oder in beliebiger Kombination markiert und gemeinsam innerhalb der Statik verschoben werden.



Schritt für Schritt

1. Im folgenden Beispiel sollen die beiden Stützen-Positionen innerhalb des Statik-Dokuments verschoben werden. Wählen Sie den Befehl **Projekt → Sortieren**.
2. Markieren Sie im Dialogfenster **Eigenschaften des Projekts** diejenigen Positionen, die gemeinsam umsortiert werden sollen und klicken Sie auf die Schaltfläche **nach oben** bzw. **nach unten**.

Analog kann durch das Markieren das Sortieren von Positionen auf einen Teilbereich Ihrer Statik eingeschränkt werden.



Tipps & Tricks

- Positionen lassen sich auch mit Hilfe von Drag & Drop in die Liste verschieben.
- Ebenso können Sie mit den Tastaturkürzeln **Strg+Pfeil nach oben** oder **Strg+Pfeil nach unten** arbeiten.

4.13 Leerseiten vorsehen

Die BauStatik sieht weiterhin die Möglichkeit vor, Leerseiten in das Statik-Dokument einzufügen, um Platz für Ausgaben aus anderen Quellen zu schaffen. Hierbei können absolute oder relative Seitenangaben gemacht werden.

Leerseiten werden Sie bspw. verwenden, um Austauschseiten für manuell einzulegende Teile einer Statik oder Blankoseiten für Fotos, die nicht digital vorliegen, einzubinden.



Erfolgt die Eingabe mit einem Pluszeichen, wird die Seitenzahl auf die Seitenzahl der aktuell markierten Position aufaddiert.

1. Im folgenden Beispiel sollen vor der Stahlbetonstütze drei Leerseiten eingefügt werden. Selektieren Sie hierzu die Position im Navigationsbaum. Diese beginnt im Beispiel auf Seite 19.
2. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie den Befehl **Eigenschaften**.
3. Setzen Sie in das Kontrollkästchen **Seitenzahl** ein Häkchen und erhöhen Sie die Seitenzahl der aktuell selektierten Position um 3. Die Eingabe kann relativ mit vorangestelltem Pluszeichen erfolgen. Alternativ können Sie die Seitenzahl auch absolut mit 22 angeben.

Schritt für Schritt



- Das Kontrollkästchen **auf neuer Seite beginnen** bewirkt im Statik-Dokument einen Seitenumbruch.
- Über das Eigenschaftenfenster lässt sich auch eine **kapitelbezogene Seitennummerierung** festlegen. Vergeben Sie bspw. für die Positionen des Dachgeschosses das Präfix **DG** und für die des Erdgeschosses **EG**. Die Seitennummerierung kann bei den Positionen des Erdgeschosses wieder mit 1 beginnen.
- Mit dem Modul **S017** können Sie auch Leerseiten als eigene Position erzeugen.

Tipps & Tricks

4.14 Mehrere Statik-Dokumente anlegen

Zu jedem Projekt können grundsätzlich mehrere Dokumente verwaltet werden. Standardmäßig sind immer zwei Dokumente vorhanden: Das Dokument **Aktive Position** beinhaltet nur die Ausgabe der zur Bearbeitung geöffneten Position, im **Gesamtdokument** werden alle (sichtbaren) Positionen ausgegeben.

Darüber hinaus können Sie auch eigene Dokumente erzeugen und individuell zusammensetzen, bspw. um Nachträge abzubilden. Hierzu werden die gewünschten Positionen und Kapitel sichtbar bzw. unsichtbar gesetzt.

Entfernt das aktive Dokument aus dem Projekt. Die beiden Standarddokumente können nicht gelöscht werden.

Das neu angelegte Dokument wird über eine eigene Registerkarte verwaltet.

Im **Eigenschaftenfenster** kann bspw. ein anderes Layout ausgewählt und die Seitennummerierung angepasst werden.

Über die Registerkarte **Sichtbarkeit** bestimmen Sie je nach Empfänger (Prüfer, Behörde, Zeichner) den Ausgabeumfang des Dokuments.


Schritt für Schritt



1. Wählen Sie den Befehl **Projekt → Neues Dokument**. Legen Sie den Namen des Dokuments (hier **1. Nachtrag**) und ggf. ein anderes Layout fest.
2. Wechseln Sie in die Registerkarte **Sichtbarkeit** und blenden Sie dort diejenigen Positionen aus, die nicht in dem neu angelegten Dokument enthalten sein sollen. Über die Registerkarte **Kapitel** können auch Kapitel über alle Positionen hinweg ausgeblendet werden. Für eine Behörde lässt sich so bspw. ein Statik-Dokument erstellen, das nur die Systemabmessungen enthält.
3. Mit **OK** wird die neue Registerkarte im Ausgabebereich angelegt.

Tipps & Tricks


- Dokumente lassen sich auch duplizieren und anschließend über das Eigenschaftenfenster entsprechend anpassen.
- Um mehrere Positionen gleichzeitig sichtbar bzw. unsichtbar zu schalten, können Sie diese mit Hilfe der **Umschalt-** oder **Strg**-Taste zusammen auswählen (markieren). Danach klicken Sie eines der Häkchen an; die Einstellung wird dann für alle markierten Positionen übernommen.
- Über die beiden Pfeiltasten können Dokumente, deren Registerkarte im Fenster nicht sichtbar ist, sichtbar geschaltet werden.
- Dokumente, die auf Nachfrage nicht gelöscht werden, werden weiterhin im Projekt-Manager unter Ergebnisse aufgeführt.



5 Arbeiten optimieren

5.1 Arbeitsfenster einrichten

Die BauStatik verfügt über eine überaus flexible Fenstertechnik, die es Ihnen erlaubt, die für den jeweils aktuellen Arbeitskontext optimale Benutzeroberfläche zu konfigurieren.



Fenster lassen sich über das Symbol **Ausblenden** seitlich andocken und bei Bedarf aufklappen.

Ein im Hintergrund sichtbarer **Drag&Drop-Assistent** hilft Ihnen, die Fenster an der gewünschten Stelle zu positionieren.

Fenster lassen sich auch als Registerkarten geschichtet anordnen.

Im folgenden Beispiel sehen Sie zwei Einstellungen:

1. Drücken Sie die Taste **F11**, erhalten Sie eine Vollbilddarstellung des Navigationsbaums und des Ausgabefensters. Diese Einstellung eignet sich für die Prüfung der in der Statik zusammengestellten Positionen. Nutzen Sie die Zoomfunktionen, um die Daten in der optimalen Vergrößerung darzustellen.
2. Drücken Sie erneut **F11**, wird wieder die Gesamtsicht in der zuvor festgelegten Fensterkonfiguration geöffnet.

Schritt für Schritt



- Fenster können mit Doppelklick auf die Titelzeile herausgelöst und wieder eingebunden werden.
- Natürlich können Fenster über das entsprechende Symbol in der Titelleiste auch vollständig ausgeblendet und über das Menü **Fenster** wieder eingeblendet und positioniert werden.
- Mit dem Befehl **Ansicht → Standardansicht → Wiederherstellen** stellen Sie die Standardkonfiguration der Fenster wieder her.
- Mit dem Befehl **Ansicht → Standardansicht → Speichern unter** kann die Fensterkonfiguration gespeichert werden.

Tipps & Tricks

5.2 Positionsvorlagen definieren


Wie Sie bereits beim Anlegen der Statik-Positionen feststellen konnten, wurden für jedes Modul Vorlagen angeboten. Diese Vorlagen werden mit ausgeliefert und sind Bestandteil der BauStatik.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, aus vorhandenen Positionen eigene Positionsvorlagen zu erstellen. Damit kann für Eingaben der jeweilige Standardwert hinterlegt und der Eingabeaufwand auf ein Minimum reduziert werden. Ebenso wird in den Vorlagen die Konfiguration der Eingabe gespeichert.

Ein aussagekräftiger Name hilft Ihnen später, beim Anlegen einer neuen Position die richtige Positionsvorlage heranzuziehen.

Unter **Positionsbeschreibung** geben Sie den Text ein, der für eine neue Position verwendet wird, die Sie aus dieser Vorlage herleiten.

Mit dieser Option lässt sich auch eine bereits vorhandene Vorlage überschreiben.



Schritt für Schritt

1. Sie haben eine Position erstellt und die gewünschten Eingaben vorgenommen. In dieser Position wurden alle Fragen eingeklappt, die in der Regel nicht geändert werden müssen.
2. Mit dem Befehl **Datei** → **Position** → **Als Vorlage speichern** wird die aktuell geladene Position als Vorlage für weitere Positionen im System hinterlegt. Alternativ kann der Befehl auch über die rechte Maustaste aufgerufen werden, wenn Sie die Position im Navigationsbaum selektiert haben.


Tipps & Tricks

- In Vorlagen eingeklappte Fragen sind auch in den Positionen eingeklappt, die auf Basis der Vorlagen erstellt wurden.
- Nutzen Sie Vorlagen auch für die Integration wiederkehrender Bezugsquellen wie bspw. PDF-Dateien (siehe Seite 35).
- Auch mb-Vorlagen können verändert und anschließend gespeichert werden. Hierbei lassen sich bereits vorhandene Vorlagen gleichen Namens überschreiben.

5.3 Positionen importieren

Während sich Positionsvorlagen immer nur auf eine Position beziehen, kann es häufig auch sinnvoll sein, ganze Baugruppen für eine Wiederverwendung zu definieren. Der Vorteil hierbei ist, dass nicht nur die Positionsdaten, sondern auch darin gerechnete Lastübernahmen bzw. Lastübergaben berücksichtigt werden.

So ist es denkbar, in einem Referenzprojekt Sparren und Pfetten mit der kompletten Lastübernahme zu berechnen und als Gruppe in ein anderes Projekt zu übernehmen. Diese Übernahme geschieht über eine Import-Funktion.



Hier erfolgt die Auswahl des Projekts, aus dem Positionen importiert werden sollen.

Es lassen sich ganze Baugruppen markieren.

1. Sie haben ein Referenzprojekt angelegt, in dem alle Dachpositionen gerechnet sind. Diese sollen jetzt importiert werden. Wählen Sie hierzu den Befehl **Datei → Position → Importieren (Strg+I)**.
2. Wechseln Sie in die Registerkarte **Importieren** und wählen Sie über die Schaltfläche **Durchsuchen** das Referenzprojekt aus.
3. Markieren Sie die Positionen, die in Ihr aktuelles Projekt übernommen werden sollen und bestätigen Sie mit **OK**.

Schritt für Schritt

- Bei **Namenskonflikten** mit bestehenden Positionen erfragt die BauStatik einen jeweils neuen Positionsnamen.
- Um Namenskonflikte zu umgehen, bietet sich die Verwendung eines **Postfix** an. Darunter versteht man einen frei definierten Namenszusatz, der jeder importierten Position angehängt wird.
- Über die Registerkarte **Duplizieren** lassen sich auch Positionen innerhalb des gerade geöffneten Projektes **kopieren** und anpassen.


Tipps & Tricks

5.4 Mit Teilprojekten arbeiten

Damit mehrere Anwender gleichzeitig an einem Projekt arbeiten können, besteht im ProjektManager die Möglichkeit, **Teilprojekte** anzulegen. Jedes Teilprojekt kann von einem anderen Mitarbeiter bearbeitet werden. Vorteilhaft ist, dass hierbei zwischen den Positionen der einzelnen Teilprojekte auch die Lastübernahme genutzt werden kann.

Die Teilprojektverwaltung eignet sich nicht nur zum Arbeiten mit mehreren Benutzern; durch sie lassen sich auch große Projekte sinnvoll unterteilen. Beispielsweise kann ein Projekt nach einzelnen Geschossen, bauteilbezogen oder nach Bauabschnitten untergliedert werden. Bei einer bauteilbezogenen Sichtweise ist es bspw. denkbar, dass ein Mitarbeiter die Stützen und ein anderer zeitgleich die Träger berechnet.

Beispiel für die Arbeit mit Teilprojekten



Schritt für Schritt

1. Im Beispiel wird das Beispielprojekt für das Arbeiten mit Teilprojekten eingerichtet. Wählen Sie hierzu im Kontextmenü den Befehl **Teilprojekte → verwenden**. Das Fenster wird horizontal gesplittet. Alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Positionen sind dem **Teilprojekt 1** zugeordnet. Dieses kann im ProjektManager umbenannt werden.
2. Im oberen Fenster lassen sich nun über das Kontextmenü neue Teilprojekte anlegen und verwalten. Wenn ein Teilprojekt im ProjektManager geöffnet wird, werden alle sich darin befindenden Positionen für die Bearbeitung durch andere Mitarbeiter gesperrt. Die Gefahr, dass gegenseitig Positionen überschrieben werden, besteht also zu keinem Zeitpunkt.

Tipps & Tricks

- Jede Position wird innerhalb des Projekts mit Bezug auf ein Teilprojekt verwaltet. Hierzu ist jede Position eindeutig zu benamen. Bei der Lastübernahme erfolgt bspw. über die Wahl des Teilprojekts eine Vorselektion der in Frage kommenden Positionen (zur Übernahme siehe Seite 18).
- Positionen lassen sich im ProjektManager per Drag & Drop von einem Teilprojekt in ein anderes Teilprojekt verschieben.

Impressum

Geschützte Kennzeichen, urheberrechtlich geschützte Werke und sonstige gewerbliche Schutzrechte sind im Handbuch nicht besonders kenntlich gemacht. Die fehlende Kenntlichmachung berechtigt nicht zur Annahme, dass diese frei verwendbar sind.

Software und Dokumentation wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Da Fehler sich jedoch nicht gänzlich ausschließen lassen, kann für die Fehlerfreiheit keine Garantie übernommen werden. Anregungen und Hinweise nehmen wir gerne entgegen.

Copyright © 2010

mb AEC Software GmbH
Europaallee 14
67657 Kaiserslautern

Alle Rechte vorbehalten. Die Nutzung ist nur innerhalb der vorgegebenen Grenzen des deutschen Urheberrechts und der Allgemeinen Geschäfts- und Lizenzbedingungen zulässig. Insbesondere das Einstellen in elektronische Informationssysteme und die Vervielfältigung ohne vorherige Erlaubnis sind unzulässig.

Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

Screenshots wurden mit der Version Ing⁺ 2010 erstellt.

Leserkommentar

Dieser Schnelleinstieg soll Ihnen helfen, einen ersten Zugang zur BauStatik zu gewinnen, um sie zur Bewältigung Ihrer Aufgaben nutzbringend einzusetzen. Deshalb interessieren uns Ihre Kommentare, Änderungsvorschläge und Anregungen zu diesem Handbuch.

Wir würden uns daher freuen, wenn Sie uns telefonisch oder per E-Mail Ihre Meinung und Kritik zukommen lassen.

Sie erreichen uns wie folgt:

Telefon: 0631 / 3 03 33 11

Telefax: 0631 / 3 03 33 20

E-Mail: info@mbaec.de



MicroFe

Finite Elemente-System für das Bauwesen

Zur Berechnung und Bemessung von Platten, Scheiben, Stabtragwerken, Mischsystemen, Stahl- und Holzbau

MicroFe ist ein modular aufgebautes Finite-Elemente-Programm, das speziell für die Anforderungen der Tragwerksplanung im Bauwesen konzipiert wurde. Es dient der Analyse und Bemessung (Stahlbeton) von ebenen und räumlichen Stab- und Flächentragwerken. Spezielle Eingabemodule (Platte, Scheibe, allg. 3D-Faltwerk, Geschossbauten ...) ermöglichen eine zügige und komfortable Eingabe verschiedenster Tragsysteme.

MicroFe comfort **3.990,- EUR**

MicroFe-Paket „Platte + räumliche Systeme“

Berechnung und Bemessung (DIN 1045-1) von ebenen und räumlichen Stab- und Flächentragwerken (Platten, Scheiben, Faltwerke)

PlaTo **1.490,- EUR**

MicroFe-Paket „Platten“

Berechnung und Bemessung (DIN 1045-1) von Decken- und Bodenplatten

M355 Durchstanznachweis für Platten, DIN 1045-1 **290,- EUR**

Leistungsbeschreibung siehe mb-news 07/2009, www.mbaec.de

M356 Durchstanznachweis für Faltwerke, DIN 1045-1 **390,- EUR**

Leistungsbeschreibung siehe mb-news 07/2009, www.mbaec.de

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Betriebssysteme Windows XP (32) / Windows Vista (32/64) / Windows 7 (32/64) – Alle Preise zzgl. Versandkosten (7,50 EUR) und ges. MwSt.
Hardlock für Einzelplatzlizenzen, je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR). Handbücher auf DVD. – Stand: Juni 2010

Antwort an mb AEC Software GmbH, Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern
Telefon: 0631 30333-11, E-Mail: info@mbaec.de, Internet: www.mbaec.de

FAX: 0631 30333-20

Absender:

Firma

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Bitte Zutreffendes ankreuzen

- Bestellung**
- Ich wünsche eine persönliche Beratung und bitte um Rückruf
- Ich bitte um Zusendung von Informationsmaterial





BauStatik

Einsteigerpakete

Beton- und Stahlbetonbau

Grundbau

Holzbau

Stahlbau

Mauerwerksbau

Verbundbau

Glasbau

Mit der „Dokument-orientierten Statik“ bietet mb eine extrem leistungsfähige und umfangreiche Lösung für die Positionsstatik an. Jedes der über **100 einzelnen BauStatik-Module** kann einzeln oder in Paketen erworben und eingesetzt werden. Für Anwender mit einem spezialisierten Aufgabenspektrum haben sich die Einsteigerpakete etabliert, die **individuell ergänzt** werden können:

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Stahlbeton DIN 1045-1 (08/08) | 299,- EUR |
| | S351 Stahlbeton-Durchlaufträger | Listenpreis: 390,- EUR |
| | S403 Stahlbeton-Stütze, Modellstützenverfahren | Listenpreis: 290,- EUR |
| | S537 Köcher- und Einzel-Fundament | Listenpreis: 390,- EUR |
| <input type="checkbox"/> | Stahl DIN 18800 (11/90) | 299,- EUR |
| | S320 Stahl-Durchlaufträger, Biegedrillknicknachweis | Listenpreis: 390,- EUR |
| | S462 Stahl-Stützenfuß, eingespannt | Listenpreis: 90,- EUR |
| | S468 Stahl-Stütze | Listenpreis: 290,- EUR |
| <input type="checkbox"/> | Holz DIN 1052 (12/08) | 299,- EUR |
| | S116 Sparren | Listenpreis: 190,- EUR |
| | S131 Holz-Stütze | Listenpreis: 190,- EUR |
| | S305 Holz-Durchlaufträger | Listenpreis: 290,- EUR |
| <input type="checkbox"/> | Mauerwerksbau DIN 1053 (08/06) | 399,- EUR |
| | S451 Lastabtrag Wand | Listenpreis: 190,- EUR |
| | S456 Mauerwerk, vereinfachtes und genaueres Nachweisverfahren, Einzellasten, DIN 1053-100 | Listenpreis: 190,- EUR |
| | S459 Mauerwerk-Pfeiler | Listenpreis: 190,- EUR |
| | S518 Mauerwerk-Kellerwand | Listenpreis: 190,- EUR |

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Betriebssysteme Windows XP (32) / Windows Vista (32/64) / Windows 7 (32/64) – Alle Preise zzgl. Versandkosten (7,50 EUR) und ges. MwSt.
Hardlock für Einzelplatzlizenz, je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR). Handbücher auf DVD. – Stand: Juni 2010

Antwort an mb AEC Software GmbH, Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern
Telefon: 0631 30333-11, E-Mail: info@mbaec.de, Internet: www.mbaec.de

FAX: 0631 30333-20

Absender:

Firma

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Bitte Zutreffendes ankreuzen

- Bestellung**
- Ich wünsche eine persönliche Beratung und bitte um Rückruf
- Ich bitte um Zusendung von Informationsmaterial





BauStatik

Standardpakete

Beton- und Stahlbetonbau

Grundbau

Holzbau

Stahlbau

Mauerwerksbau

Verbundbau

Glasbau

Mit der „Dokument-orientierten Statik“ bietet mb eine extrem leistungsfähige und umfangreiche Lösung für die Positionsstatik an. Jedes der über **100 einzelnen BauStatik-Module** kann einzeln oder in Paketen erworben und eingesetzt werden.

Für eine Grundausstattung mit BauStatik-Modulen haben sich drei Standard-Pakete etabliert, die **individuell ergänzt** werden können:

BauStatik compact **1.790,- EUR**

Diese preisgünstige Variante ist als Einsteigerpaket konzipiert und beinhaltet mit **über 30 BauStatik-Modulen** die notwendigen Komponenten für statische Berechnungen in kleinen und mittleren Ingenieurbüros. Paketinhalt siehe www.mbaec.de

BauStatik classic **3.490,- EUR**

Dieses Paket enthält **60 BauStatik-Module**. Mit diesen zusätzlichen Modulen können auch größere Bauvorhaben effektiv berechnet werden. Paketinhalt siehe www.mbaec.de

BauStatik comfort **5.490,- EUR**

Mit diesem Paket stehen dem Anwender **mehr als 90 BauStatik-Module** zur statischen Berechnung in den Bereichen Beton- und Stahlbeton, Holzbau, Stahlbau, Mauerwerksbau und Grundbau zur Verfügung. Paketinhalt siehe www.mbaec.de

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Betriebssysteme Windows XP (32) / Windows Vista (32/64) / Windows 7 (32/64) – Alle Preise zzgl. Versandkosten (7,50 EUR) und ges. MwSt.
Hardlock für Einzelplatzlizenz, je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR). Handbücher auf DVD. – Stand: Juni 2010

**Antwort an mb AEC Software GmbH, Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern
Telefon: 0631 30333-11, E-Mail: info@mbaec.de, Internet: www.mbaec.de**

FAX: 0631 30333-20

Absender:

Firma

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Bitte Zutreffendes ankreuzen

- Bestellung**
- Ich wünsche eine **persönliche Beratung** und bitte um Rückruf
- Ich bitte um **Zusendung von Informationsmaterial**





mb AEC Software GmbH
Europaallee 14 · 67657 Kaiserslautern
Tel. 0631 30333-11 · Fax 0631 30333-20
info@mbaec.de · www.mbaec.de